

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sne@nt-rt.ru || www.sens.nt-rt.ru

КЛАПАНЫ ОТСЕЧНЫЕ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ СЕНС-П DN(80 ... 100) PN5

DN80, DN100, PN5

Техническое описание

Назначение, область применения

Предназначены для дистанционного перекрытия трубопровода при сливе светлых нефтепродуктов самотеком из бензовоза в подземные резервуары АЗС в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности НПБ111-98.

Запорный механизм клапана выполнен в виде поворотной заслонки. Клапаны в закрытом состоянии имеют протечку, обеспечивающую слив остатков топлива из сливного рукава после завершения операции.

Обозначение

Клапаны обозначаются: "СЕНС-П DN...PN5", где: DN... - см. "Технические параметры".

Клапаны по умолчанию в заказе поставляются с ответными фланцами, прокладками и крепежными болтами, гайками.

Варианты исполнения привода приведены в разделе "Электромагнитные приводы" (наличие индикатора состояния клапана, напряжение питания, комплектация блоком контроля клапана и др.).

Технические параметры

Условный проход (DN), мм	80	100	
Условное давление, бар	5		
Перепад давлений, при котором возможно открытие клапана, бар	0...0,4		
Перепад давлений, при котором возможно закрытие клапана, бар	0...5		
Герметичность затвора	в закрытом состоянии имеет протечку ~ 0,3 л/с		
Материал корпуса	Сталь 09Г2С		
Тип уплотнения затвора	Металл - металл		
Время открытия/закрытия затвора, с	1,5 / 0,3...0,5		
Потребляемая мощность одного электропривода (Рф/Руд), Вт	300/10		
Напряжение питания	~ 220В, 50 Гц		
Продолжительность включения, %	100 %		
Температура окружающей среды, град. С	-50 ... +60		
Маркировка взрывозащиты	1ExdIIBT4		
Положение на трубопроводе	Приводом вверх +90 град.		
Тип присоединения	Фланцевое по ГОСТ 12815, исполнение 3		
Габаритные размеры, мм., не более:	А	338	360
	Б	178	198
	В	74	74
	Г	235	242
Масса с ответными фланцами, крепежом, кг	11,3	12,8	

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sne@nt-rt.ru || www.sens.nt-rt.ru