

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93

: sne@nt-rt.ru || www.sens.nt-rt.ru

Устройства заземления автоцистерн с блокировкой наполнения и блоком питания во взрывозащищенном корпусе




Рис. 1. Комплект устройства УЗА-220В-EP-B3 (индикатор, блок питания ВУУК-EP-УЗА-220В и заземляющий проводник УЗА-С6)




Рис. 2. Индикатор УЗА-220В. Габаритный чертёж




Рис. 3. Блок питания ВУУК-EP-УЗА-220В. Габаритный чертёж




Рис. 4. Схема соединений

Табл. 1. Технические параметры

Температура окруж. среды (индикатор), °С	от -50 до +60
Температура окруж. среды (блок питания), °С	от -50 до +60
Материал частей индикатора	Сталь с антикор. покрытием
Напряжение питания / потребляемая мощность	220 В, 50 Гц / 5 Вт
Коммутирующая способность реле	6 А, 250 В
Степень защиты от внешних воздействий	IP66 по ГОСТ 14254
Маркировка взрывозащиты (индикатор)	1ExibIICТ6
Маркировка взрывозащиты (блок питания)	1Exd[ib]IICТ4
Средний срок службы	15 лет
Вес в комплектации по умолчанию, кг, не более	3

()

(. 1).

180°

8

(. 2).

6 , 12 15
20 100 -

5).

(. 3)

(. 4).

100 -

()

" " ("

. 1.

: -220 - - - - , :

; 10 / 12 - c

6 ; 12 -
15 ; L -

12 ; 15 -

20 100 ,

5 .

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
(863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
(812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41 -54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93