

Уровнемеры микроволновые СЕНС УМВ

Руководство по эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: sne@nt-rt.ru || сайт: <https://sens.nt-rt.ru/>

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	4
1.1 Назначение	4
1.2 Технические характеристики	5
1.3 Комплектность	9
1.4 Состав изделия.....	9
1.5 Устройство и принцип работы	22
1.6 Маркировка	31
1.7 Обеспечение взрывозащищенности уровнемера вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 5, 7.....	31
1.8 Обеспечение взрывозащищенности уровнемера вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8, 10 – 14.....	32
1.9 Упаковка	61
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	61
2.1 Указание мер безопасности.....	61
2.2 Эксплуатационные ограничения	61
2.3 Подготовка изделия к использованию	62
2.4 Порядок работы.....	71
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	74
4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ.....	74
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	74
6 УТИЛИЗАЦИЯ	74
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	75
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ УРОВНЕМЕРА.....	77
ПРИЛОЖЕНИЕ В. ТИПЫ УСТРОЙСТВ КРЕПЛЕНИЯ УРОВНЕМЕРА.....	81
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ПОРЯДОК РАБОТЫ С УРОВНЕМЕРОМ ПО ПРОТОКОЛУ HART.....	84
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ (ЮСТИРОВКИ) УРОВНЕМЕРА.....	109
ПРИЛОЖЕНИЕ Е. КОМАНДЫ HART-ПРОТОКОЛА.....	117

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на уровнемер микроволновый СЕНС УМВ (далее по тексту – уровнемер) и содержит сведения, необходимые для его правильной и безопасной эксплуатации.

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящем руководстве по эксплуатации, приведен в приложении А.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

1.1.1 Уровнемер предназначен для преобразования уровня жидких сред или уровня раздела двухфазной жидкости в емкостях и резервуарах в унифицированный токовый сигнал 4 – 20 мА и (или) цифровой кодированный сигнал на базе протокола HART (версия 6) при учётно-расчётных и технологических операциях.

1.1.2 Уровнемер вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 8, 10 – 14 имеет взрывозащищенное исполнение, маркировку взрывозащиты:

– «0Ex ia IIB T5...T3 Ga X» для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0, 2, 3, 4;

– «0Ex ia IIB T5...T2 Ga X» для варианта исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 1;

– «0Ex ia IIB T5...T1 Ga X» для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 5, 7;

– «0/1Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb X» для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8;

– «0/1Ex ia/db IIC T6...T3 Ga/Gb X» для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 10 – 13;

– «0/1Ex ia/db IIC T6...T2 Ga/Gb X» для варианта исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 14,

соответствует требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» и:

– ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 5, 7;

– ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11, ГОСТ IEC 60079-1, ГОСТ 31610.26 для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8, 10 – 14.

Знак “X” в маркировке взрывозащиты указывает на специальные условия безопасного применения уровнемеров (см. 1.7, 1.8).

Уровнемер варианта исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 9 имеет общепромышленное исполнение.

1.1.3 Уровнемер вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 5, 7 может устанавливаться согласно ГОСТ IEC 60079-14 на объектах в зонах класса 0, 1, 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1 помещений и наружных установок, где возможно образование смесей горючих газов и паров с воздухом категорий IIA, IIB температурных классов T5, T4, T3, T2, T1 по ГОСТ 31610.20-1.

Уровнемер вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8, 10 – 14 может устанавливаться согласно ГОСТ IEC 60079-14, ГОСТ 31610.26 на объектах на границе зон класса 0 и класса 1, в зонах класса 1 или 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1 помещений и наружных установок, где возможно образование смесей горючих газов и паров с воздухом категорий IIA, IIB, IIC температурных классов T6, T5, T4, T3, T2, T1 по ГОСТ 31610.20-1.

Установка уровнемера варианта исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 9 во взрывоопасных зонах не допускается.

1.1.4 Номинальные значения климатических факторов согласно ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ1*, но при этом диапазон температуры окружающей среды от минус 50 °С до плюс 70 °С.

Примечание – Для уровнемера со встроенным индикатором отображение данных на нём осуществляется, если температура окружающей среды не ниже минус 20 °С.

1.1.5 Структура условного обозначения уровнемера приведена в приложении Б.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Уровнемер осуществляет преобразование уровня жидких сред или уровня раздела двухфазной жидкости в емкостях и резервуарах в унифицированный токовый сигнал 4 – 20 мА и (или) в цифровой кодированный сигнал на базе протокола HART.

Номинальная статическая характеристика преобразования для унифицированного токового сигнала имеет вид:

$$I = I_H + \frac{I_B - I_H}{H_{20} - H_4} \cdot (H - H_4),$$

где I – текущее значение выходного сигнала;

H – значение измеренного уровня жидкости;

I_H, I_B – соответственно нижнее и верхнее предельные значения выходного сигнала (4 мА, 20 мА);

H_4, H_{20} – уровни, соответствующие нижнему 4 мА и верхнему 20 мА значениям выходного сигнала соответственно.

Примечания

1 Выходной ток при осуществлении преобразования ограничен в диапазоне от 3,75 до 20,5 мА.

2 При выпуске из производства, уровни, соответствующие нижнему 4 мА и верхнему 20 мА значениям выходного сигнала устанавливаются равными нижнему и верхнему пределам измерений соответственно.

Уровнемер также обеспечивает поддержку промышленного протокола HART, позволяющего:

- получать измеренные данные;
- производить дистанционную настройку уровнемера;
- считывать информацию о текущем статусе уровнемера, результатах его самодиагностики и др.

Уровнемер со встроенным индикатором дополнительно осуществляет отображение измеренных данных.

1.2.2 Диапазон измерений уровня определяется длиной волновода L , определяемой от нижней торцевой поверхности волновода до уплотнительной поверхности устройства крепления (см. рисунки 1 – 7). Пределы измерений уровня для вариантов исполнений уровнемера при базовой высоте установки уровнемера равной длине волновода, в зависимости от диэлектрической проницаемости контролируемой среды ε приведены в таблице 1.

Таблица 1

Вариант исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды, тип волновода	Верхний предел измерений уровня, м	Нижний предел измерений уровня, м	
		при ε не менее 5	при ε менее 5
0, 3, 5 – 11, стержневой, коаксиальный	$L - 0,08$	0	0,1
0, 3, 5 – 11, тросовый	$L - 0,08$	0,1	0,2
1, 2, 4, 12 – 14, стержневой, коаксиальный	$L - 0,3$	0	0,1
1, 2, 4, 12 – 14, тросовый	$L - 0,3$	0,1	0,2

1.2.3 Длина волновода L определяется заказом в пределах от 0,3 м до:

– 6 м для уровнемеров с коаксиальным и стержневым волноводом;

– 15 м для уровнемеров с тросовым волноводом.

1.2.4 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений уровня контролируемой среды для цифрового кодированного сигнала на базе протокола HART и при отображении результатов измерений на индикаторе, равны:

– ± 3 мм (± 2 мм и ± 4 мм по заказу) на участке волновода длиной свыше 0,3 м, начиная от уплотнительной поверхности устройства крепления уровнемера;

– ± 15 мм (± 10 мм и ± 5 мм по заказу) на участке волновода длиной до 0,3 м включительно, начиная от уплотнительной поверхности устройства крепления уровнемера.

Примечание – возможен дрейф показаний уровнемера в пределах основной погрешности измерений.

1.2.5 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений уровня раздела сред для цифрового кодированного сигнала на базе протокола HART и при отображении результатов измерений на индикаторе, равны ± 15 мм (± 10 мм и ± 5 мм по заказу).

Примечание – Измерение уровня раздела сред двухфазной жидкости осуществляется при толщине слоя жидкости над границей раздела сред не менее 130 мм.

1.2.6 Пределы допускаемой основной приведенной к диапазону выходного сигнала погрешности преобразования значения уровня контролируемой среды или уровня раздела двухфазной жидкости в унифицированный токовый сигнал не превышают $\pm 0,03$ %.

1.2.7 Вариация показаний измерений уровня контролируемой среды или уровня раздела двухфазной жидкости не превышает пределов допускаемого значения основной погрешности.

1.2.8 Пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности измерений уровня контролируемой среды или уровня раздела сред на каждые 10 °C изменения температуры среды от нормальных до предельных значений в диапазоне рабочих температур для цифрового сигнала HART и при отображении результатов измерений на индикаторе равны ± 3 мм.

1.2.9 Пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности преобразования значения уровня контролируемой среды или уровня раздела двухфазной жидкости в унифицированный токовый сигнал на каждые 10 °C изменения температуры среды от нормальных до предельных значений в диапазоне рабочих температур равны $\pm 0,03$ % от диапазона выходного сигнала.

1.2.10 Электрическое питание уровнемера осуществляется от источника постоянного тока напряжением:

– от 12 до 30 В для уровнемеров без встроенного индикатора и для уровнемеров со встроенным индикатором при выключенной подсветке индикатора для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 5, 7, 9;

– от 18 до 30 В для уровнемеров со встроенным индикатором при включенной подсветке индикатора для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 5, 7, 9;

– от 15 до 36 В для уровнемеров без встроенного индикатора и для уровнемеров со встроенным индикатором при выключенной подсветке индикатора для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8, 10 – 14;

– от 21 до 36 В для уровнемеров со встроенным индикатором при включенной подсветке индикатора для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8, 10 – 14.

Мощность, потребляемая уровнемером, не превышает 0,75 Вт.

Уровнемер имеет защиту от неправильного включения полярности питания.

1.2.11 Допускаемое максимальное сопротивление нагрузки уровнемера равно:

$$R_{max} = 40 \cdot (U_n - U_{nmin}),$$

где U_n – напряжение питания, подаваемое на уровнемер, В,
 U_{nmin} – минимальное значение напряжения питания уровнемера.

Примечание – Для обеспечения работы по HART-протоколу значение сопротивления нагрузки должно быть не менее 250 Ом.

1.2.12 Параметры контролируемой среды:

– давление:

– не более 4 МПа, для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0, 3, 10, 11;

– не более 10 МПа, для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 1, 2, 4, 12, 13;

– не более 16 МПа, для варианта исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 14;

– не более 32 МПа, для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 5, 6, 7, 8, 9;

– рабочая температура (при условии отсутствия замерзания контролируемой среды):

– от минус 50 до 150 °С для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0, 2, 10, 12;

– от минус 40 до 150 °С для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 3, 4, 11, 13;

– от минус 50 до 280 °С для варианта исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 1;

– от минус 70 до 280 °С для варианта исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 14;

– от минус 196 до 440 °С для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 5, 6;

– от минус 70 до 440 °С для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 7, 8;

– от минус 70 до 450 °С для варианта исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 9;

– диэлектрическая проницаемость, не менее 1,6 для уровнемеров со стержневым и тросовым волноводом, не менее 1,4 для уровнемеров с коаксиальным волноводом.

При измерении уровня раздела сред двухфазной жидкости, диэлектрическая проницаемость жидкости, находящейся под границей раздела сред, должна быть не менее чем на 10 больше диэлектрической проницаемости жидкости, находящейся над границей раздела сред. Максимальная диэлектрическая проницаемость жидкости, находящейся над границей раздела сред, зависит от длины волновода и определяется по формуле:

$$\varepsilon_{max} = \left(\frac{35}{L}\right)^2,$$

где L – длина волновода.

Примечание – Конкретное значение рабочего давления определяется типом устройства крепления (см. приложение В).

1.2.13 По степени защиты от проникновения пыли, посторонних тел и воды уровнемер соответствует группе IP66 по ГОСТ 14254.

1.2.14 По устойчивости к механическим воздействиям уровнемер соответствует группе механического исполнения М6 по ГОСТ 30631.

1.2.15 Изоляция электрических цепей уровнемера между электрическими цепями и корпусом выдерживает при нормальных условиях окружающей среды в течение 1 минуты действие синусоидального напряжения частотой (50 ± 5) Гц с номинальным значением 500 В.

1.2.16 Сопротивление изоляции между электрическими цепями и корпусом уровнемера не менее:

- 20 МОм при нормальных условиях окружающей среды;
- 5 МОм при верхнем значении рабочей температуры окружающей среды;
- 1 МОм при верхнем значении относительной влажности рабочих условий.

1.2.17 Уровнемер соответствует по электромагнитной совместимости требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

Требования по видам воздействий и помехоэмиссии приведены в таблице 2.

Таблица 2

Порт	Вид помехи	Уровень испытательного воздействия / норма помехоэмиссии	Стандарт	Критерий качества функционирования
Порт корпуса	Радиочастотное электромагнитное поле	10 В/м в полосе частот 80 – 1000 МГц	ГОСТ 30804.4.3	A
	Электростатические разряды	Контактный разряд ± 4 кВ	ГОСТ 30804.4.2	A
		Воздушный разряд ± 8 кВ		
Индустриальные помехи (помехоэмиссия)	40 дБ (1 мкВ/м) в полосе частот 30 – 230 МГц, 47 дБ (1 мкВ/м) в полосе частот 230 – 1000 МГц	ГОСТ 30804.6.4, ГОСТ 30805.16.2.3	-	
Порты электропитания постоянного тока, ввода-вывода	Кондуктивные помехи, наведённые радиочастотными электромагнитными полями	10 В в полосе частот 0,15 – 47 МГц и 68 – 80 МГц, 3 В в полосе частот 47 – 68 МГц	ГОСТ Р 51317.4.6	A
	Наносекундные импульсные помехи	± 1 кВ	ГОСТ 30804.4.4	A
	Микросекундные импульсные помехи большой энергии	± 1 кВ (подача по схеме «провод – земля»)	ГОСТ Р 51317.4.5	A

1.2.18 Показатели надёжности уровнемера.

Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания, регламентируемого данным руководством по эксплуатации, не менее 100000 ч. Средняя наработка на отказ уровнемеров устанавливается для условий и режимов, оговоренных в 1.1.4, 1.2.10 (в части напряжения питания), 1.2.12, 1.2.14.

Критерием отказа является несоответствие уровнемера требованиям 1.2.4 – 1.2.9, 1.2.10 (в части потребляемой мощности), 1.2.15, 1.2.16.

1.2.19 Назначенный срок службы 15 лет.

1.2.20 Габаритные и установочные размеры уровнемеров определяются длиной волновода, вариантом исполнения корпуса, типом крепления.

1.2.21 Масса уровнемера:

– не более 20 кг для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 4, 10 – 14;

– не более 50 кг для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 5 – 9.

1.3 Комплектность

1.3.1 Комплект поставки уровнемера приведён в таблице 3.

Таблица 3


Наименование	Кол-во	Примечание
Уровеньмер СЕНС УМВ	1 шт.	В соответствии с заказом. Стержневой и тросовый волноводы уровнемера при поставке не устанавливаются, укладываются в таре отдельно
Уровеньмер СЕНС УМВ. Паспорт	1 экз.	
Уровеньмер СЕНС УМВ. Руководство по эксплуатации	1 экз.	На партию уровнемеров, поставляемую в один адрес, и дополнительно – по требованию заказчика
Комплект уплотнительных колец кабельного ввода	1 или 2 компл.	Определяется вариантом исполнения
Ключ 7812-0369 ГОСТ 11737-93 или SW2 DIN 911 (для винтов с внутренним шестигранником S = 2 мм)	1 шт.	

1.4 Состав изделия

1.4.1 Уровеньмер состоит из корпуса, соединителя или вставки изолирующей с устройством крепления, соединённого с волноводом (см. рисунки 1 – 7).

Варианты исполнения уровнемеров отличаются:


- конструкцией корпуса;
- количеством, типом и комплектацией кабельных вводов;
- типом устройства крепления;
- типом и длиной волновода;
- материалом уплотнения;
- наличием индикатора.



Примечание – Конструкции корпуса, соединителя, устройства крепления и волновода могут отличаться от представленных на рисунке.


Рисунок 1 – Общий вид уровнемера вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0, 3 с волноводом:

а) стержневым; б) тросовым; в) коаксиальным



Примечание – Конструкции корпуса, вставки изолирующей, устройства крепления и волновода могут отличаться от представленных на рисунке.


Рисунок 2 – Общий вид уровнемера варианта исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 1 с волноводом:
 а) стержневым; б) тросовым; в) коаксиальным



Примечание – Конструкции корпуса, вставки изолирующей, устройства крепления и волновода могут отличаться от представленных на рисунке.

Рисунок 3 – Общий вид уровнемера вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 2, 4 с волноводом:


а) стержневым; б) тросовым; в) коаксиальным



Примечание – Конструкции корпуса, вставки изолирующей, устройства крепления и волновода могут отличаться от представленных на рисунке.


Рисунок 4 – Общий вид уровнемера вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 5 – 9 с волноводом:

а) стержневым; б) тросовым; в) коаксиальным



Примечание – Конструкции корпуса, соединителя, устройства крепления и волновода могут отличаться от представленных на рисунке.


Рисунок 5 – Общий вид уровнемера варианта исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 10, 11 с волноводом:
 а) стержневым; б) тросовым; в) коаксиальным



Примечание – Конструкции корпуса, вставки изолирующей, устройства крепления и волновода могут отличаться от представленных на рисунке.

Рисунок 6 – Общий вид уровнемера вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 12, 13 с волноводом:

а) стержневым; б) тросовым; в) коаксиальным




Примечание – Конструкции корпуса, вставки изолирующей, устройства крепления и волновода могут отличаться от представленных на рисунке.

Рисунок 7 – Общий вид уровнемера варианта исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 14 с волноводом:

а) стержневым; б) тросовым; в) коаксиальным

1.4.2 Корпус уровнемера вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 4, 10 – 14 имеет съёмную крышку 1, один или два кабельных ввода 2 и внешний зажим заземления 3 (см. рисунок 8).

Примечание – Варианты исполнения с двумя кабельными вводами предназначены для сквозного соединения уровнемеров при использовании цифрового кодированного сигнала на базе протокола HART без применения дополнительных коммутационных коробок.






1 – крышка; 2 – кабельный ввод; 3 – внешний зажим заземления


Примечание – на рисунке приведён вариант исполнения с кабельным вводом D12 (по умолчанию), размеры в скобках указаны для варианта исполнения с кабельным вводом D18

Рисунок 8 – Варианты исполнения корпуса уровнемера для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 4, 10 – 14:
а) с одним кабельным вводом; б) с двумя кабельными вводами

Корпус уровнемера варианта исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 5 – 9 имеет две съёмных крышки 1, 2, два кабельных ввода 3 и внешний зажим заземления 4 (см. рисунок 9).



а)



б)

1, 2 – крышки; 3 – кабельный ввод; 4 – внешний зажим заземления

Примечание – на рисунке приведён вариант исполнения с кабельным вводом D12 (по умолчанию), размеры в скобках указаны для варианта исполнения с кабельным вводом D18

Рисунок 9 – Варианты исполнения корпуса уровнера:

- а) для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8, 9; б) для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 5, 7

По умолчанию корпус изготавливается из алюминиевого сплава АК7ч (АЛ9), покрывается окисным фторидным электропроводным покрытием и краской.

По заказу для вариантов исполнения уровнера **НЖ**, корпус изготавливается из коррозионностойких сталей 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н10Т.


1.4.3 Корпуса изготавливаются с кабельными вводами D12 и D18 (см. рисунок 10). Кабельный ввод крепится к корпусу с помощью резьбового соединения.

Кабельный ввод, изготавливаемый по умолчанию, (см. рисунок 10, а) содержит кольцо уплотнительное 1, втулку нажимную 2, втулку резьбовую 3, заглушку 4.

Кабельный ввод комплектуется тремя кольцами уплотнительными. Одно кольцо устанавливается в кабельный ввод, два других прикладываются. Каждое кольцо имеет свой диапазон диаметров допущенных к вводу в них кабелей. Этот диапазон указывается на торцевой поверхности кольца.

Кабельный ввод **D12** комплектуется кольцами уплотнительными, предназначенными для уплотнения кабеля круглого сечения с наружным диаметром от 5 до 8 мм, от 8 до 10 мм и от 10 до 12 мм. Кабельный ввод **D18** комплектуется кольцами уплотнительными, предназначенными для уплотнения кабеля круглого сечения с наружным диаметром от 12 до 14 мм, от 14 до 16 мм и от 16 до 18 мм.

Примечание – Для вариантов исполнения кабельного ввода УКБК, УКБКГ вышеуказанные размеры относятся к диаметру кабеля без брони.



1 – кольцо уплотнительное; 2 – втулка нажимная; 3 – втулка резьбовая; 4 – заглушка; 5 – втулка резьбовая УКМ; 6 – крепёжный элемент УКМ; 7 – втулки УКБК; 8 – втулка резьбовая УКБКГ; 9 – кольцо уплотнительное УКБКГ; 10 – шайба УКБКГ.

Рисунок 10 – Элементы кабельных вводов:

а) кабельный ввод, вариант по умолчанию; б) кабельный ввод с устройством крепления металлорукава (УКМ); в) кабельный ввод с устройством крепления бронированного кабеля (УКБК); г) кабельный ввод с герметизированным устройством крепления бронированного кабеля (УКБКГ); д) кабельный ввод с устройством крепления трубы (УКТ)

По заказу могут изготавливаться варианты исполнения кабельных вводов с устройством крепления металлорукава (УКМ), с устройством крепления бронированного кабеля (УКБК), с герметизированным устройством крепления бронированного кабеля (УКБКГ) и устройством крепления трубы (УКТ).

Варианты исполнения кабельных вводов с устройством крепления металлорукава содержат втулку резьбовую 5 с резьбой под крепёжный элемент 6, в котором фиксируется металлорукав (см. рисунок 10, б). Кабельный ввод **D12** имеет варианты исполнения **УКМ10**, **УКМ12**, **УКМ15** и **УКМ20** для крепления металлорукава с внутренним диаметром 10, 12, 15 и 20 мм соответственно. Кабельный ввод **D18** имеет вариант исполнения **УКМ20** и **УКМ25** для крепления металлорукава с внутренним диаметром 20 мм и 25 мм соответственно.

Варианты исполнения кабельных вводов с устройством крепления бронированного кабеля содержат втулки 7 (см. рисунок 10, в). Фиксация брони кабеля осуществляется между втулками 7 при наворачивании втулки резьбовой 3. Кабельный ввод **D12** имеет вариант исполнения **УКБК16** для крепления бронированного кабеля с наружным диаметром до 16 мм. Кабельный ввод **D18** имеет вариант исполнения **УКБК21** для крепления бронированного кабеля с наружным диаметром до 21 мм.

Варианты **УКБК** обеспечивают надежное электрическое соединение брони кабеля с корпусом уровнемера.

Варианты исполнения кабельных вводов с герметизированным устройством крепления бронированного кабеля (см. рисунок 10, г) содержат втулки для фиксации брони кабеля при наворачивании втулки резьбовой 8, а также кольцо уплотнительное 9, шайбу 10 и втулку резьбовую 3 для герметизации по оболочке кабеля. Данный вариант кабельного ввода комплектуется двумя кольцами уплотнительными 9. Одно кольцо устанавливается в кабельный ввод, другое прикладывается. Каждое кольцо имеет свой диапазон допустимых наружных диаметров монтируемого кабеля. Кабельный ввод **D12** имеет вариант исполнения **УКБКГ16** для крепления бронированного кабеля с диаметром по броне до 16 мм и наружным диаметром от 10 до 15 мм или от 14 до 19 мм. Кабельный ввод **D18** имеет вариант исполнения **УКБКГ21** для крепления бронированного кабеля с диаметром по броне до 21 мм и наружным диаметром от 15 до 20 мм или от 19 до 24 мм. Варианты **УКБКГ** обеспечивают надежное электрическое соединение брони кабеля с корпусом уровнемера.

Варианты исполнения кабельных вводов с устройством крепления трубы содержат втулку резьбовую 5 с внутренней резьбой под крепление трубы (см. рисунок 10, д). Кабельный ввод **D12** имеет вариант исполнения **УКТ1/2** для крепления трубы с наружной резьбой G 1/2. Кабельный ввод **D18** имеет вариант исполнения **УКТ3/4** для крепления трубы с наружной резьбой G 3/4.

Металлические элементы кабельного ввода для уровнемеров с корпусом из алюминиевого сплава (см. 1.4.2 – исполнение по умолчанию) изготавливаются из стали 20, покрытой гальваническим цинком, из сталей 12X18H10T, 14X17H2 или из сплава ЛС59-1 с никелевым химическим покрытием, а для уровнемеров с корпусом из нержавеющей стали (см. 1.4.2 – исполнение **НЖ**) изготавливаются из сталей 12X18H10T, 14X17H2.

1.4.4 Уровнемер изготавливается с нерегулируемыми резьбовыми или фланцевыми устройствами крепления (см. приложение В).

1.4.5 Уровнемеры могут изготавливаться со стержневым, коаксиальным и тросовым волноводом с длиной волновода в соответствии с 1.2.3 (см. рисунки 1 – 7).

Длина волновода (**L**) – это расстояние от нижней торцевой поверхности волновода до уплотнительной поверхности устройства крепления (см. рисунки 1 – 7). Длина волновода при заказе указывается в условном обозначении уровнемера (см. приложение Б). Для уровнемеров с резьбовым устройством крепления, расстояние **L** показано на рисунке 11 а), для уровнемеров с фланцевым устройством крепления – на рисунке 11 б).

Диаметры волноводов в зависимости от варианта исполнения уровнемера приведены в таблице 4.

Таблица 4

Вариант исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды	Диаметр стержневого волновода, мм	Диаметр тросового волновода (подвеса), мм	Диаметр коаксиального волновода, мм
0, 3, 10, 11	6	4 (22)	24 (22 для резьбового устройства крепления G $\frac{3}{4}$ ")
1, 2, 4, 12 – 14	8		24 (29 для сборного волновода)
5 – 9	16		42 (50 для сборного волновода)




Рисунок 11 – Длина волновода L

1.4.6 Уплотнение места соединения волновода и соединителя (вставки изолирующей) с устройством крепления, контактирующее с контролируемой средой, изготавливается из следующих материалов:

- смесь резиновая РС-264 для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0, 2, 10, 12;
- перфторкаучук FFKM для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 3, 4, 11, 13;
- арфлон AR200 для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0, 2 – 4, 10, 11;
- керамика ВК 95 или ВК 94-1 для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 1, 5 – 9, 12 – 14;
- графит «графлекс» КФ-Г для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 1, 5 – 9, 14.

1.4.7 Уровнемеры вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 4, 10 – 14 могут поставляться как с модулем индикатора, так и без него. Уровнемеры вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 5 – 9 всегда поставляются с модулем индикатора.

1.5 Устройство и принцип работы

1.5.1 Уровнемер выполнен в металлическом корпусе 1 (см. рисунки 12 – 19) с одной крышкой 2 или с двумя крышками 2 и 18 в зависимости от варианта исполнения и кабельными вводами 3. Корпус имеет внутренний 4 и наружный 5 зажимы заземления. Корпус соединён с соединителем или вставкой изолирующей 6, на которой устанавливается нерегулируемое фланцевое или резьбовое устройство крепления 7 уровнемера. К соединителю или вставке изолирующей также присоединяется волновод 8 уровнемера.

Внутри корпуса расположен электронный блок 9 уровнемера. Он содержит зажимы клеммные 10 для подключения внешних цепей, переключатель блокировки 12. Электронный блок через соединитель или вставку изолирующую подключен к волноводу.



Уровнемер со встроенным индикатором имеет модуль индикации 13, который устанавливается в разъём или на контакты 11 электронного блока уровнемера.

Модуль индикатора 13 содержит дисплей 14 и кнопки 15, 16, 17.


Кроме того крышка 2 корпуса уровнемера со встроенным индикатором имеет смотровое окно, расположенное напротив дисплея модуля индикации.

1.5.2 Принцип работы уровнемера основан на измерении времени распространения электромагнитного импульса по волноводу от момента излучения импульса и до момента приёма обратного импульса, отражённого от поверхности контролируемой среды и (или) от поверхности раздела сред.

Уровнемер обеспечивает передачу измерительной информации в виде аналогового унифицированного сигнала 4 – 20 мА и цифрового сигнала по протоколу HART. При наличии встроенного индикатора отображение информации осуществляется и на нём.




Модуль индикатора




1 – корпус; 2 – крышка; 3 – кабельный ввод; 4 – внутренний зажим заземления; 5 – наружный зажим заземления; 6 – соединитель; 7 – устройство крепления; 8 – волновод; 9 – электронный блок; 10 – клеммы для подключения внешних цепей; 11 – разъем для подключения модуля индикатора; 12 – переключатель блокировки; 13 – модуль индикатора; 14 – дисплей; 15, 16, 17 – кнопки модуля индикатора; 18 – ручка модуля индикатора


Рисунок 12 – Устройство уровнемера (варианты исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0, 3)



Вид сверху
крышка 2 и модуль индикатора 13 не
показаны





Модуль индикатора




1 – корпус; 2 – крышка; 3 – кабельный ввод; 4 – внутренний зажим заземления; 5 – наружный зажим заземления; 6 – вставка изолирующая; 7 – устройство крепления; 8 – волновод; 9 – электронный блок; 10 – клеммы для подключения внешних цепей; 11 – разъем для подключения модуля индикатора; 12 – переключатель блокировки; 13 – модуль индикатора; 14 – дисплей; 15, 16, 17 – кнопки модуля индикатора; 18 – ручка модуля индикатора

Рисунок 13 – Устройство уровнемера (вариант исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 1)




Модуль индикатора




1 – корпус; 2 – крышка; 3 – кабельный ввод; 4 – внутренний зажим заземления; 5 – наружный зажим заземления; 6 – вставка изолирующая; 7 – устройство крепления; 8 – волновод; 9 – электронный блок; 10 – клеммы для подключения внешних цепей; 11 – разъём для подключения модуля индикатора; 12 – переключатель блокировки; 13 – модуль индикатора; 14 – дисплей; 15, 16, 17 – кнопки модуля индикатора; 18 – ручка модуля индикатора


Рисунок 14 – Устройство уровнемера (варианты исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 2, 4)




Вид сверху
крышка 2 и модуль индикатора 13 не
показаны



Вид спереди
крышка 18 не показана




Модуль индикатора




1 – корпус; 2 – крышка; 3 – кабельный ввод; 4 – внутренний зажим заземления; 5 – наружный зажим заземления; 6 – вставка изолирующая; 7 – устройство крепления; 8 – волновод; 9 – электронный блок, 10 – клеммы для подключения внешних цепей, 11 – контакты для подключения модуля индикатора, 12 – переключатель блокировки, 13 – модуль индикатора, 14 – дисплей, 15, 16, 17 – кнопки модуля индикатора, 18 – крышка


Рисунок 15 – Устройство уровнемера (варианты исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8, 9)




Вид сверху
крышка 2 и модуль индикатора 13 не
показаны



Вид спереди
крышка 18 не показана




Модуль индикатора




1 – корпус; 2 – крышка; 3 – кабельный ввод; 4 – внутренний зажим заземления; 5 – наружный зажим заземления; 6 – вставка изолирующая; 7 – устройство крепления; 8 – волновод; 9 – электронный блок, 10 – клеммы для подключения внешних цепей, 11 – контакты для подключения модуля индикатора, 12 – переключатель блокировки, 13 – модуль индикатора, 14 – дисплей, 15, 16, 17 – кнопки модуля индикатора, 18 – крышка


Рисунок 16 – Устройство уровнемера (варианты исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 5, 7)



Вид сверху
крышка 2 и модуль индикатора 13 не
показаны




Модуль индикатора




1 – корпус; 2 – крышка; 3 – кабельный ввод; 4 – внутренний зажим заземления; 5 – наружный зажим заземления; 6 – вставка изолирующая; 7 – устройство крепления; 8 – волновод; 9 – электронный блок; 10 – клеммы для подключения внешних цепей; 11 – разъем для подключения модуля индикатора; 12 – переключатель блокировки; 13 – модуль индикатора; 14 – дисплей; 15, 16, 17 – кнопки модуля индикатора; 18 – ручка модуля индикатора

Рисунок 17 – Устройство уровнемера (вариант исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 10, 11)




1 – корпус; 2 – крышка; 3 – кабельный ввод; 4 – внутренний зажим заземления; 5 – наружный зажим заземления; 6 – вставка изолирующая; 7 – устройство крепления; 8 – волновод; 9 – электронный блок, 10 – клеммы для подключения внешних цепей, 11 – разъем для подключения модуля индикатора, 12 – переключатель блокировки, 13 – модуль индикатора, 14 – дисплей, 15, 16, 17 – кнопки модуля индикатора, 18 – ручка модуля индикатора


Рисунок 18 – Устройство уровнемера (вариант исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 12, 13)



Вид сверху
крышка 2 и модуль индикатора 13
показаны



Модуль индикатора



1 – корпус; 2 – крышка; 3 – кабельный ввод; 4 – внутренний зажим заземления; 5 – наружный зажим заземления; 6 – вставка изолирующая; 7 – устройство крепления; 8 – волновод; 9 – электронный блок; 10 – клеммы для подключения внешних цепей; 11 – разъём для подключения модуля индикатора; 12 – переключатель блокировки; 13 – модуль индикатора; 14 – дисплей; 15, 16, 17 – кнопки модуля индикатора; 18 – ручка модуля индикатора

Рисунок 19 – Устройство уровнемера (вариант исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 14)

1.6 Маркировка

1.6.1 Уровнемер имеет маркировку, содержащую:

- зарегистрированный знак (логотип) изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер изделия;
- год выпуска;
- степень защиты по ГОСТ 14254;
- изображение единого знака обращения продукции на рынке государств-членов

Таможенного союза.

Дополнительно маркировка уровнемеров вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 8, 10 – 14 содержит:

- маркировку взрывозащиты;
- знак Та и диапазон температур окружающей среды при эксплуатации;
- наименование органа по сертификации и номер сертификата соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;
- изображение специального знака взрывобезопасности.

Кроме того, маркировка уровнемеров вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 5, 7 содержит относящиеся к искробезопасности параметры, а маркировка уровнемеров вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8, 10 – 14 содержит:

- надпись «ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ПИТАНИЕ!»;
- надпись «Резьбы под кабельные вводы M25x1,5».

1.7 Обеспечение взрывозащищенности уровнемера вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 5, 7

1.7.1 Обеспечение взрывозащищенности уровнемера вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 5, 7 достигается ограничением токов и напряжений в его электрических цепях до искробезопасных значений, выполнением конструкции уровнемера в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11.

Уровнемер вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 5, 7 имеет вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i» уровня «ia» по ГОСТ 31610.11, маркировку взрывозащиты:

- «0Ex ia IIB T5...T3 Ga X» для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0, 2 – 4;
 - «0Ex ia IIB T5...T2 Ga X» для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 1;
 - «0Ex ia IIB T5...T1 Ga X» для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 5, 7,
- параметры искрозащиты: Ui: 30 В, Ii: 0,1 А, Pi: 0,75 Вт, Li: 10 мкГн, Ci: 0,01 мкФ.

Знак «X» в маркировке взрывозащиты вариантов исполнения с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i» указывает на специальные условия безопасного применения уровнемера:

- у вариантов исполнения уровнемера с корпусом из алюминиевого сплава во взрывоопасной зоне класса 0 необходимо предотвращать условия образования искр от трения или соударения с корпусом;

- уровнемеры должны подключаться только к цепям барьеров, блоков искрозащиты или других устройств, с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i» уровня «ia», имеющих действующие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 на применение для взрывоопасной газовой смеси

категории IIB (IIC) и параметры искрозащиты: U₀, I₀, L₀, C₀, P₀, соответствующие параметрам искрозащиты уровнемера:

$$U_0 \leq U_i, I_0 \leq I_i, L_0 > L_i, C_0 > C_i, P_0 \leq P_i;$$

– температурный класс уровнемера определяется температурой измеряемой (контролируемой) среды в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

Температурный класс	Максимальная температура измеряемой (контролируемой) среды		
	Для вариантов исполнения с маркировкой взрывозащиты «0Ex ia IIB T5...T3 Ga X»	Для варианта исполнения с маркировкой взрывозащиты «0Ex ia IIB T5...T2 Ga X»	Для вариантов исполнения с маркировкой взрывозащиты «0Ex ia IIB T5...T1 Ga X»
T5 (100 °C)	95 °C	95 °C	95 °C
T4 (135 °C)	130 °C	130 °C	130 °C
T3 (200 °C)	150 °C	195 °C	195 °C
T2 (300 °C)	–	280 °C	290 °C
T1 (450 °C)	–	–	440 °C

1.7.2 Детали уровнемера вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 5, 7: корпус, крышка, изготовленные из сплава АК7ч (АЛ9), имеют на наружной поверхности защитное полиэфирное порошковое покрытие. Для предотвращения образования заряда статического электричества толщина данного покрытия не превышает 1 мм.

1.7.3 Максимальная площадь проекции внешних неметаллических частей уровнемера вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 5, 7 не превышает 2500 мм².

1.7.4 Уплотнения и соединения элементов конструкции уровнемера вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 5, 7 обеспечивают степень защиты оболочки IP66 по ГОСТ 14254. Герметичность оболочки обеспечивается применением уплотнительных колец в кабельных вводах и крышке корпуса, а также в соединителе или вставке изолирующей.

1.7.5 Конструкция устройства крепления и соединителя или вставки изолирующей уровнемера вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 5, 7 при установке на резервуар обеспечивает достаточно плотное соединение IP67.

1.7.6 Уровнемер имеет внутренний и наружный зажимы заземления.

1.7.7 Максимальная температура нагрева поверхности уровнемера в установленных условиях эксплуатации не превышает температуру соответствующего температурного класса.

1.7.8 На корпусе имеется табличка с маркировкой в соответствии с 1.6.

1.8 Обеспечение взрывозащищенности уровнемера вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8, 10 – 14

1.8.1 Взрывозащищенность уровнемера вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8, 10 – 14 обеспечивается применением видов взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка «d» по ГОСТ IEC 60079-1, искробезопасная цепь «i» по ГОСТ 31610.11 и выполнением конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.26.

Уровнемеры вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8 имеют маркировку взрывозащиты «0/1Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb X».

Знак «X» в маркировке взрывозащиты вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8 указывает на специальные условия безопасного применения уровнемера:

- уровнемер не должен подвергаться внешнему воздействию, которое может негативно сказаться на целостности разделительного элемента, состоящего из поз.4 поз.12, поз.14, поз.24, поз.27, поз.34, поз.45, поз.46 (см. рисунок 20);

- кольца уплотнительные поз.24 (см. рисунок 20), являющиеся частью разделительного элемента изготовлены из графита КГФ-Г;

- для вариантов исполнения с корпусом поз.1 и крышками поз.2, поз.7 из алюминиевого сплава, в зоне с взрывоопасной средой категории IIC, с целью предотвращения образования заряда статического электричества необходимо:

- защитить корпус с крышками от прямого воздушного потока, вызывающего перенос заряда;

- чистить, протирать корпус и крышки только влажной тканью;

- температурный класс устройства Т6...Т1 определяется температурой измеряемой (контролируемой) среды в соответствии с таблицей 6;

Таблица 6

Температурный класс	Максимальная температура измеряемой (контролируемой) среды
Т6 (85 °С)	80 °С
Т5 (100 °С)	95 °С
Т4 (135 °С)	130 °С
Т3 (200 °С)	195 °С
Т2 (300 °С)	290 °С
Т1 (450 °С)	440 °С

- кабельные вводы за исключением вариантов исполнения с устройством крепления бронированного кабеля, могут не обеспечивать необходимого закрепления кабеля, потребитель должен обеспечить адекватное дополнительное закрепление кабеля для предотвращения растягивающих усилий и скручиваний;

- питание уровнемера осуществлять от источника питания с гальванической развязкой от питающей сети.

Уровнемеры вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 10, 11 имеют маркировку взрывозащиты «0/1Ex ia/db IIC Т6...Т3 Ga/Gb X».

Знак «X» в маркировке взрывозащиты вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 10, 11 указывает на специальные условия безопасного применения уровнемера:

- уровнемер не должен подвергаться внешнему воздействию, которое может негативно сказаться на целостности разделительного элемента, состоящего из поз.4 поз.13, поз.35 – поз.40 (см. рисунок 21);

- детали поз.36, поз.38, поз.39, являющиеся частью разделительного элемента, изготовлены из арфлона AR200 ТУ 20.16.30-002-06335753-2017;

- уплотнительные кольца поз.40 (см. рисунок 21), являющиеся частью разделительного элемента, изготовлены из резиновой смеси РС-26ч ТУ 2512-009-46521402-2014 или перфторэластомера FFKM;

- для вариантов исполнения с корпусом поз.1 и крышкой поз.2 из алюминиевого сплава, в зоне с взрывоопасной средой категории IIC, с целью предотвращения образования заряда статического электричества необходимо:

- защитить корпус с крышками от прямого воздушного потока, вызывающего перенос заряда;

- чистить, протирать корпус и крышки только влажной тканью;

- температурный класс устройства Т6...Т3 определяется температурой измеряемой (контролируемой) среды в соответствии с таблицей 7;

Таблица 7

Температурный класс	Максимальная температура измеряемой (контролируемой) среды
T6 (85 °C)	80 °C
T5 (100 °C)	95 °C
T4 (135 °C)	130 °C
T3 (200 °C)	150 °C

– кабельные вводы за исключением вариантов исполнения с устройством крепления бронированного кабеля, могут не обеспечивать необходимого закрепления кабеля, потребитель должен обеспечить адекватное дополнительное закрепление кабеля для предотвращения растягивающих усилий и скручиваний;

– питание уровнемера осуществлять от источника питания с гальванической развязкой от питающей сети.

Уровнемеры вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 12, 13 имеют маркировку взрывозащиты «0/1Ex ia/db IIC T6...T3 Ga/Gb X».

Знак «X» в маркировке взрывозащиты вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 12, 13 указывает на специальные условия безопасного применения уровнемера:

– уровнемер не должен подвергаться внешнему воздействию, которое может негативно сказаться на целостности разделительного элемента, состоящего из поз.13 поз.32 – поз.36 (см. рисунок 22);

– уплотнительные кольца поз.36 (см. рисунок 22), являющиеся частью разделительного элемента, изготовлены из резиновой смеси PC-26ч ТУ 2512-009-46521402-2014 или перфторэластомера FFKM;

– для вариантов исполнения с корпусом поз.1 и крышкой поз.2 из алюминиевого сплава, в зоне с взрывоопасной средой категории IIC, с целью предотвращения образования заряда статического электричества необходимо:

– защитить корпус с крышками от прямого воздушного потока, вызывающего перенос заряда;

– чистить, протирать корпус и крышки только влажной тканью;

– температурный класс устройства T6...T3 определяется температурой измеряемой (контролируемой) среды в соответствии с таблицей 7;

– кабельные вводы за исключением вариантов исполнения с устройством крепления бронированного кабеля, могут не обеспечивать необходимого закрепления кабеля, потребитель должен обеспечить адекватное дополнительное закрепление кабеля для предотвращения растягивающих усилий и скручиваний;

– питание уровнемера осуществлять от источника питания с гальванической развязкой от питающей сети.

Уровнемеры вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 14 имеют маркировку взрывозащиты «0/1Ex ia/db IIC T6...T2 Ga/Gb X».

Знак «X» в маркировке взрывозащиты вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 14 указывает на специальные условия безопасного применения уровнемера:

– уровнемер не должен подвергаться внешнему воздействию, которое может негативно сказаться на целостности разделительного элемента, состоящего из поз.4 поз.13, поз.24, поз.35, поз.37, поз.39, поз.40 (см. рисунок 23);

– уплотнительные кольца поз.40 (см. рисунок 23), являющиеся частью разделительного элемента, изготовлены из графита КГФ-Г;

– для вариантов исполнения с корпусом поз.1 и крышкой поз.2 из алюминиевого сплава, в зоне с взрывоопасной средой категории IIC, с целью предотвращения образования заряда статического электричества необходимо:

- защитить корпус с крышками от прямого воздушного потока, вызывающего перенос заряда;
- чистить, протирать корпус и крышки только влажной тканью;
- температурный класс устройства Т6...Т2 определяется температурой измеряемой (контролируемой) среды в соответствии с таблицей 8;

Таблица 8

Температурный класс	Максимальная температура измеряемой (контролируемой) среды
Т6 (85 °С)	80 °С
Т5 (100 °С)	95 °С
Т4 (135 °С)	130 °С
Т3 (200 °С)	195 °С
Т2 (300 °С)	280 °С

– кабельные вводы за исключением вариантов исполнения с устройством крепления бронированного кабеля, могут не обеспечивать необходимого закрепления кабеля, потребитель должен обеспечить адекватное дополнительное закрепление кабеля для предотвращения растягивающих усилий и скручиваний;

– питание уровнемера осуществлять от источника питания с гальванической развязкой от питающей сети.

1.8.2 Взрывозащита вида «d» обеспечивается заключением искроопасных цепей в оболочку, которая выдерживает давление взрыва и исключает передачу взрыва в окружающую среду. Внутри оболочки отсутствуют нагревающиеся и искрящие элементы.

Оболочка имеет высокую степень механической прочности. Взрывоустойчивость оболочки проверяется при изготовлении испытаниями избыточным давлением 1,5 МПа по ГОСТ IEC 60079-1.

Сопряжение деталей, обеспечивающих взрывозащиту вида «d», обозначены словом «Взрыв» с указанием параметров взрывозащиты (см. рисунки 20 – 23). На поверхностях, обозначенных «Взрыв», не допускаются забоины, трещины и другие дефекты. В резьбовых соединениях должно быть не менее 5 полных неповреждённых витков в зацеплении.

Поверхности, обозначенные «Взрыв», кроме деталей, установленных на клей, покрыты противокоррозионной смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267.

Крепёжные детали оболочки предохранены от самоотвинчивания, изготовлены из коррозионностойкой стали или имеют антикоррозионное покрытие.

Детали, изготовленные из стали 20 имеют гальваническое покрытие Ц6.хр. Детали, изготовленные из сплава АК7ч (АЛ9), имеют гальваническое покрытие Ан.Окс, Ан.Окс.хр или Хим.Окс.э. Детали изготовленные из сплава ЛС59-1 имеют гальваническое покрытие Хим.Н6.тв. Детали, изготовленные из сплава 29НК, имеют гальваническое покрытие Н9. Детали, изготовленные из сплава 14Х17Н2 AISI431, имеют гальваническое покрытие Хим.Н6.тв.




Рисунок 20 (лист 1 из 6) – Чертеж средств взрывозащиты вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8







Рисунок 20 (лист 2 из 6) – Чертеж средств взрывозащиты вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8

С (2)

А(1)(увеличено)




Т-Т(увеличено)




Т

П(1)(увеличено)

70 min



М-М(увеличено)



Вариант
Остальное см. лист 1
Уменьшено

Вариант
Остальное см. лист 1
Уменьшено

Вариант
Остальное см. лист 1
Уменьшено

Вариант
Остальное см. лист 1
Уменьшено

Вариант
Остальное см. лист 1
Уменьшено





Рисунок 20 (лист 3 из 6) – Чертёж средств взрывозащиты вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8

Поз.	Наименование	Исполнение с корпусом из алюминированной стали	Исполнение с корпусом из нержавеющей стали
1	Корпус	Сталь АК74 (А/В) ГОСТ 1583-93	Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 977-88
2	Крышка	Сталь АК74 (А/В) ГОСТ 1583-93	Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014/ Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 977-88
3	Стакан	Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014/Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/АISI 431/АISI 321	
4	Радиатор	Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014/Сталь 08Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 316L	
5	Разъем	Переходник N JACK TO SMB JACK 24.2183 (Alphradnet RF)	
6	Гайка	Сталь 20 ГОСТ 1050-2013/Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321	
7	Крышка со смотровым окном	Сталь АК74 (А/В) ГОСТ 1583-93	Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014/ Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 977-88
8	Кабельный ввод	Кабельный ввод варианты см. листы 5-6	
9	Табличка	Ал'е2 ГОСТ 4784-2019	Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321
10	Шпилька заземления	Сталь 20 ГОСТ 1050-2013/Сталь АС9-1 ГОСТ 1527-2004/Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014	
11	Защелка	Ал'е5 ГОСТ 4784-2019	
12	Фланец	Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014/Сталь 08Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 316L	
13	Кольцо уплотнительное	Смесь резиновая НО-68-1 НТА ТУ 38.0051166-2015 /РС-24-3 ТУ 382-003-467402-2014 /Смесь резиновая ИМ-1261 НТ 1173 38.0051166-2015	
14	Втулка опорная	ВК 95 а90.02.70.02ТУ/ВК 94-1 а90.02.70.02ТУ	
15	Блок электронный	-	
16	Винт	Винт М4х8-А2 DIN 912	
17	Гайка	Гайка М4-6Н5.019 ГОСТ 5915-70/Гайка 4 А2 DIN 934	Гайка 4 А2 DIN 934
18	Болт	Болт М6-6р12.38.019 ГОСТ 7805-70/Болт М6х12 А2 70 DIN 933	Болт М6х12 А2 70 DIN 933
19	Шайба	Шайба 4.65Г.019 ГОСТ 6402-70/Шайба 4 А4 DIN 127	Шайба 4 А4 DIN 127
20	Шайба	Шайба 4.01019 ГОСТ11371-78/Шайба 4 А2 DIN 125	Шайба 4 А2 DIN 125
21	Шайба	Шайба 5.65Г.019 ГОСТ 6402-70/Шайба 5 А4 DIN 127	Шайба 5 А4 DIN 127
22	Шайба	Шайба 5.01019 ГОСТ11371-78/Шайба 5 А2 DIN 125	Шайба 5 А2 DIN 125
23	Штифт	Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014	
24	Кольцо уплотнительное	Графит КГФ-Г 6х15х3/ПФ-Г-В-40-00-6х15х3-ИИ-1	
25	Смотровое окно	Органisches стекло СО-120-А ГОСТ 10667-90/Рленглас G5 ВV 263 Rahm GmbH/AG (Германия)	
26	Втулка резьбовая	Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321	
27	Переходник зонда	Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321	
28	Винт	Винт М4х6 DIN 404	
29	Винт	Винт М4-6Н12.019 ГОСТ 1491-80	Винт М4х12-А2 DIN 84
30	Кабель	-	
31	Втулка центрирующая	PVD/Фторопласт Ф-4 ГОСТ 10007-80/ВК 95 а90.02.70.02ТУ/ВК 94-1 а90.02.70.02ТУ	
32	Стержень	Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321	
33	Трос	Трос нержавеющей о4 А4 7х7 DIN 0355	
34	Корпус	Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014/Сталь 08Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 316L	
35	Подвес	Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321	
36	Защелка	Сталь 20 ГОСТ 1050-2013/Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014/АISI 431/АISI 321/АISI 304/АISI 9-1 ГОСТ 1527-2004	Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014/АISI 431/АISI 321/АISI 304
37	Контакт	Пробка 14.0-29НК ГОСТ 14.118-85	
38	Корпус изолятора	Крыз 29НК ГОСТ 14.082-78	
39	Изолятор	Стекло С52-1 ОСТ 11 027.010-76	
40	Гайка	Ал'е6 ГОСТ 4784-2019	Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 977-88
41	Прокладка	Смесь резиновая НО-68-1 НТА ТУ 38.0051166-2015	
42	Труба	Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321	
43	Шайба старорная	Шайба старорная Nord-lock DIN25201 А4 М10 10,7х16,6х2,5 мм	
44	Втулка резьбовая	Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014/Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/АISI 431/АISI 321	
45	Втулка поджимная	ВК 95 а90.02.70.02ТУ/ВК 94-1 а90.02.70.02ТУ	
46	Втулка резьбовая	Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014/Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/АISI 431/АISI 321	

Рисунок 20 (лист 4 из 6) – Чертеж средств взрывозащиты вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8


Л-Л (1)(увеличено) ☉




Вариант II
Кабельный ввод с устройством
крепления металлопровода.
Остальное – см. вариант I

Вариант III
Кабельный ввод с устройством
крепления бронированного кабеля.
Остальное – см. вариант I

Вариант IV
с герметизированным устройством
крепления бронированного кабеля.
Остальное см. вариант I



Кольцо уплотнительное поз. 61 в свободном состоянии



Диаметр вводимого кабеля, мм (Л-10)	d, мм	d1, мм	d2, мм	d3, мм	d4, мм	M	S, мм	Материал защиты втулки 62, 64, 66 Н. М	Примеч.
5 – 8	8			7,5					Кабельный ввод D12-M25-П-1
8 – 10	10	20	24	–	13	M25x1,5-dH/ag	32	10	
10 – 12	12			–					
12 – 14	14			8,5					Кабельный ввод D18-M25-П-1
14 – 16	16	25	29	–	19	M33x1,5-dH/ag	36	20	
16 – 18	18			18					

Рисунок 20 (лист 5 из 6) – Чертеж средств взрывозащиты вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8

Поз	Наименование	Исполнение кабельного ввода из углеродистой стали	Исполнение кабельного ввода из нержавеющей стали	Исполнение кабельного ввода из латуни
61	Кольцо уплотнительное	Смесь резиновая ИРТ-1267 НТА ТУ 38.0051166-2015		
62	Втулка резьбовая	Сталь 20 ГОСТ 1050-2013 Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/ ¼Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/АISI 431/АISI 304	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/ ¼Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/АISI 431/АISI 304	АISI 59-1 ГОСТ 15527-2004
63	Втулка нажимная	Сталь 20 ГОСТ 1050-2013 Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/ ¼Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/АISI 431/АISI 304	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/ ¼Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/АISI 431/АISI 304	АISI 59-1 ГОСТ 15527-2004
64	Втулка УКМ	Сталь 20 ГОСТ 1050-2013 Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/ ¼Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/АISI 431/АISI 304	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/ ¼Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/АISI 431/АISI 304	АISI 59-1 ГОСТ 15527-2004
65	Втулка УКБК	Сталь 20 ГОСТ 1050-2013 Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/ ¼Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/АISI 431/АISI 304	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/ ¼Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/АISI 431/АISI 304	АISI 59-1 ГОСТ 15527-2004
66	Втулка УКБКГ	Сталь 20 ГОСТ 1050-2013 Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/ ¼Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/АISI 431/АISI 304	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/ ¼Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/АISI 431/АISI 304	АISI 59-1 ГОСТ 15527-2004
67	Кольцо уплотнительное УБКГ	Смесь резиновая ИРТ-1267 НТА ТУ 38.0051166-2015		
68	Шайба	Лист полиэтилена НД 10 ТУ 6-49-3-88		
69	Устройство крепления металлорукоба	- Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКН-10(12, 15, 20, 22, 25, 32) 42 Р54-33ТА ТУ 3449-011-998564.33-2011	- Муфта МВ4НС-М16(М20, М25, М32) 61/2, 63/4/ МР10(12, 15, 20, 22, 25, 32) ИР67 ТУ 27.33.8.130-023-998564.33-2017	- Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКН-10(12, 15, 20, 22, 25, 32) 42 Р54-33ТА ТУ 3449-011-998564.33-2011
		- Соединитель герметичного металлорукоба ГЕРДА-СТ (16, 22, 25, 35)-Н4М20(25, 32, 40)(15 ТУ 1690-020-454168.38-2008	- Вводная муфта для металлорукоба ВМ10(Х)-15(20, 25) (Fortisflex)	- Соединитель эластичного металлорукоба ГЕРДА-СТ (16, 22, 25, 35)-Н4М20(25, 32, 40)(15 ТУ 1690-020-454168.38-2008
Вместо крепежного элемента возможно крепление трубы;				
70	Заглушка	Смесь резиновая НО-68-1 НТА (В-14-1 НТА) ТУ 38.0051166-2015 / Полиамид ПА6 блочный Б 1 сорт ТУ 6-05-988-87		
71	Втулка	Сталь 20 ГОСТ 1050-2013 Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 304	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/ АISI 321/АISI 304	АISI 59-1 ГОСТ 15527-2004

Рисунок 20 (лист 6 из 6) – Чертеж средств взрывозащиты вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8




Рисунок 21 (лист 1 из 6) – Чертёж средств взрывозащиты вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 10, 11




Рисунок 21 (лист 2 из 6) – Чертеж средств взрывозащиты вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 10, 11








Рисунок 21 (лист 3 из 6) – Чертёж средств взрывозащиты вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 10, 11

Поз.	Наименование	Исполнение с корпусом из алюминиевого сплава	Исполнение с корпусом из нержавеющей стали
1	Корпус	Сплав АК74 (А19) ГОСТ 1583-93	Сталь 12Х18Н9Т/Л ГОСТ 977-88
2	Крышка	Сплав АК74 (А19) ГОСТ 1583-93	Сталь 12Х18Н9Т/Л ГОСТ 977-88
3	Заглушка	Сплав АС59-1 ГОСТ 15527-2004	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014
4	Вставка	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
5	Корпус разъема	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
6	Гайка	Сталь 20 ГОСТ 1050-2013/Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
7	Штифт	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
8	Смотровое окно	Органическое стекло СО-120-А ГОСТ 10667-90/Plexiglas GS EN 263 (Rohm GmbH&Co.KG (Германия))	
10	Табличка	АМ2 ГОСТ 4 784-2019	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321
12	Заклепка	АМ25 ГОСТ 4 784-2019	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321
13	Фланец/штуцер – вариант исполнения	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
14	Кольцо уплотнительное	Смесь резиновая НО-68-1 НТА ТУ 38.0051166-2015 /РС-26+5 ТУ 2512-009-465214.02-2014	
15	Трос	Трос (Трос нержавеющей) d4 А4 7x7 DIN3051;	
17	Винт	Винт М4х10-А2 DIN 914	
18	Гайка	Гайка М4-6Н5019 ГОСТ 5915-70/Гайка 4 А2 DIN 934	Гайка 4 А2 DIN 934
19	Болт	Болт М5-6х1258019 ГОСТ 7805-70/Болт М5х12 А2 70 DIN 933	Болт М5х12 А2 70 DIN 933
20	Шайба	Шайба 4.65Г.019 ГОСТ 64.02-70/Шайба 4 А4 DIN 127	Шайба 4 А4 DIN 127
21	Шайба	Шайба 4.01019 ГОСТ11371-78/Шайба 4 А2 DIN 125	Шайба 4 А4 DIN 125
22	Шайба	Шайба 5.65Г.019 ГОСТ 64.02-70/Шайба 5 А4 DIN 127	Шайба 5 А4 DIN 127
23	Шайба	Шайба 5.01.019 ГОСТ11371-78/Шайба 5 А2 DIN 125	Шайба 5 А4 DIN 125
24	Переходник зонда	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321;	
25	Контакт	Проболока 140-29НК ГОСТ 14.118-85	
26	Корпус изолятора	Сплав 29НК ГОСТ 10994-74	
27	Изолятор	Стекло С52-1 ОСТ 11 027.010-76	
29	Шпилька заземления	Сплав АС59-1 ГОСТ 15727-2004/ Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014	
30	Подвес	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
32	Стержень	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
34	Втулка обжимная	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
35	Наконечник зонда	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
36	Шайба нажимная	Стержень АР200 ТУ 20.16.30-002-06335753-2017	
37	Втулка опорная	ВК 95 аЯ0.027.002ТУ/ВК 94-1 аЯ0.027.002ТУ	
38	Шайба	Стержень АР200 ТУ 20.16.30-002-06335753-2017	
39	Втулка защитная	Стержень АР200 ТУ 20.16.30-002-06335753-2017	
40	Кольцо уплотнительное	Смесь резиновая РС-26ч ТУ 2512-009-465214.02-2014/Перфторэластомер FFKM	
43	Труба	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
44	Втулка центрирующая	Фторопласт-4 ГОСТ 10007-80	
45	Звездочка	Фторопласт-4 ГОСТ 10007-80	

Рисунок 21 (лист 4 из 6) – Чертёж средств взрывозащиты вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 10, 11



Кольца уплотнительные поз. 51 в свободном состоянии



Диаметр вводимого кабеля мм (X-X)	φ, мм	φ1 мм	φ2 мм	φ3 мм	φ4 мм	M	ξ мм	Момент затяжки штуки поз. 52, 54, 56 Н·м
5 – 8	8			7,5		M28x15-6H/6g	32	10
8 – 10	10	20	24	–	13	M28x15-6H/6g	32	10
10 – 12	12			–				
12 – 14	14			13,5				
14 – 16	16	25	29	–	19	M33x15-6H/6g	36	20
16 – 18	18			18				

Рисунок 21 (лист 5 из 6) – Чертёж средств взрывозащиты вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 10, 11

Поз.	Наименование	Исполнение кабельного ввода из нержавеющей стали	Исполнение кабельного ввода из латуни
51	Кольцо уплотнительное	Смесь резиновая ИРТ-1267 НТА ТУ 38 0051166-2011	
52	Втулка резьбовая	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/AISI 321/ Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/AISI 431/AISI 304	Сплав ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
53	Втулка нажимная	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/AISI 321/ Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/AISI 431/AISI 304	Сплав ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
54	Втулка УЖМ	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/AISI 321/ Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/AISI 431/AISI 304	Сплав ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
55	Втулка УЖБК	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/AISI 321/ Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/AISI 431/AISI 304	Сплав ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
56	Втулка УЖБКГ	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/AISI 321/ Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/AISI 431/AISI 304	Сплав ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
57	Кольцо уплотнительное УЖБКГ	Смесь резиновая ИРТ-1267 НТА ТУ 38 0051166-2011	
58	Шайба	Лист полиэтилена НД 10 ТУ 6-49-3-88	
59	Устройства крепления металлокабеля	<ul style="list-style-type: none"> - Муфта МВН-НС-М16(М20, М25, М32, G1/2, G3/4)-МР10(12, 15, 20, 22, 25, 32) IP67 ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017; - Вводная муфта для металлокабеля ВМ(INOX)-15(20,25) (Fortisflex) 	<ul style="list-style-type: none"> - Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКН-10(12, 15, 20, 22, 25, 32) 42 IP54 33ТА ТУ 34.49-011-99856433-2011; - Соединитель герметичного металлокабеля ГЕРДА-СТ (16, 22, 25, 35)-Н-М20(25, 32, 40)x15 ТУ 1690-020-454.16838-2008
		Вместо крепежного элемента возможно крепление трубы	
60	Заглушка	Смесь резиновая НО-68-1 НТА (В-14-1 НТА) ТУ 38.0051166-2015 / Полиамид ПА6 блочный Б 1 сарт ТУ 6-05-988-87	
61	Втулка	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/AISI 321/ Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/AISI 431/AISI 304	Сплав ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004

Рисунок 21 (лист 6 из 6) – Чертёж средств взрывозащиты вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 10, 11




Рисунок 22 (лист 1 из 6) – Чертёж средств взрывозащиты вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 12, 13





Рисунок 22 (лист 2 из 6) – Чертеж средств взрывозащиты вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 12, 13






Рисунок 22 (лист 3 из 6) – Чертёж средств взрывозащиты вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 12, 13

Поз.	Наименование	Исполнение с корпусом из алюминиевого сплава	Исполнение с корпусом из нержавеющей стали
1	Корпус	Сплав АК74 (А19) ГОСТ 1583-93	Сталь 12Х18Н9Т/Л ГОСТ 977-88
2	Крышка	Сплав АК74 (А19) ГОСТ 1583-93	Сталь 12Х18Н9Т/Л ГОСТ 977-88
3	Заглушка	Сплав ЛС59-1 ГОСТ15527-2004	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014
4	Вставка	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
5	Корпус разъема	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
6	Гайка	Сталь 20 ГОСТ 1050-2013/Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
7	Штифт	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
8	Смотровое окно	Органическое стекло СО-120-А ГОСТ 10667-90/ Plexiglas GS EN 263 (Rohm GmbH & Co.KG (Германия)	
10	Табличка	АМз2 ГОСТ 4 784-2019	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321
12	Заклепка	АМз5 ГОСТ 4 784-2019	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321
13	Фланец/штуцер – вариант исполнения	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
14	Кольцо уплотнительное	Смесь резиновая НО-68-1 НТА ТУ 38.0051166-2015 /РС-26ч-5 ТУ 2512-009-4.652.14.02-2014	
15	Трос	Трос (Трос нержавеющий d4 А4 7x7 DIN3055),	
17	Винт	Винт М4х10-А2 DIN 94	
18	Гайка	Гайка М4-6Н 5.019 ГОСТ 5915-70/Гайка 4 А2 DIN 934	Гайка 4 А2 DIN 934
19	Болт	Болт М5-6х12 5.019 ГОСТ 7805-70/Болт М5х12 А2 70 DIN 933	Болт М5х12 А2 70 DIN 933
20	Шайба	Шайба 4.65Г.019 ГОСТ 6402-70/Шайба 4 А4 DIN 127	Шайба 4 А4 DIN 127
21	Шайба	Шайба 4.01.019 ГОСТ11371-78/Шайба 4 А2 DIN 125	Шайба 4 А4 DIN 125
22	Шайба	Шайба 5.65Г.019 ГОСТ 6402-70/Шайба 5 А4 DIN 127	Шайба 5 А4 DIN 127
23	Шайба	Шайба 5.01.019 ГОСТ11371-78/Шайба 5 А2 DIN 125	Шайба 5 А4 DIN 125
24	Втулка обжимная	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
25	Контакт	Проволока 14,0-29НЖ ГОСТ 14.118-85	
26	Корпус изолятора	Сплав 29НЖ ГОСТ 10994-74	
27	Изолятор	Стекло С52-1 ОСТ 11 027.010-76	
29	Шпилька заземления	Сплав ЛС59-1 ГОСТ 15727-2004/ Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014	
30	Подвес	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
31	Стержень	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
32	Гайка нажимная	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
33	Наконечник зонда	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
34	Втулка опорная	ВК 95 аЯ0.027.002ТЧ/ВК 94-1 аЯ0.027.002ТЧ	
35	Втулка поджимная	ВК 95 аЯ0.027.002ТЧ/ВК 94-1 аЯ0.027.002ТЧ	
36	Кольцо уплотнительное	Смесь резиновая РС-26ч ТУ 2512-009-465214.02-2014/Перфторэластomer FFKM	
37	Труда	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
38	Втулка центрирующая	Фторопласт-4 ГОСТ 10007-80	
39	Звездочка	Фторопласт-4 ГОСТ 10007-80	
4.0	Шайба	Шайба антивибрационная Nord-Lock APT 88132 А4 5,4х9х2,2	

Рисунок 22 (лист 4 из 6) – Чертёж средств взрывозащиты вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 12, 13



Кольцо уплотнительное поз. 51 в свободном состоянии



Диаметр вводного кабеля мм (Ж-Ж)	d мм	d1 мм	d2 мм	d3 мм	d4 мм	M	S, мм	Момент затяжки штуки поз. 52, 54, 56 Н·м
5 – 8	8		7,5					
8 – 10	10	20	24		13	M28x15-6H/6g	32	10
10 – 12	12							
12 – 14	14		13,5					
14 – 16	16	25	29		19	M33x15-6H/6g	36	20
16 – 18	18		18					

Рисунок 22 (лист 5 из 6) – Чертеж средств взрывозащиты вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 12, 13

Поз.	Наименование	Исполнение кабельного ввода из нержавеющей стали	Исполнение кабельного ввода из латуни
51	Кольцо уплотнительное	Смесь резиновая ИРП-1267 НТА ТУ 38.0051166-2011	
52	Втулка резьбовая	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/AISI 321/ Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/AISI 431/AISI 304	Сплав ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
53	Втулка нажимная	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/AISI 321/ Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/AISI 431/AISI 304	Сплав ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
54	Втулка УКМ	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/AISI 321/ Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/AISI 431/AISI 304	Сплав ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
55	Втулка УКБК	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/AISI 321/ Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/AISI 431/AISI 304	Сплав ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
56	Втулка УКБКГ	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/AISI 321/ Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/AISI 431/AISI 304	Сплав ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
57	Кольцо уплотнительное УКБКГ	Смесь резиновая ИРП-1267 НТА ТУ 38.0051166-2011	
58	Шайба	Лист полиэтилена НД 1,0 ТУ 6-49-3-88	
59	Устройство крепления металлорукава	- Муфта МВН-НС-М16(М20, М25, М32, 61/2, 63/4)-МР10(12, 15, 20, 22, 25, 32) IP67 ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017; -Вводная муфта для металлорукава ВМ(INOX)-15(20,25) (Fortiflex)	- Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКН-10(12, 15, 20, 22, 25, 32) У2 IP54 3ЭТА ТУ 34.49-011-99856433-2011; - Соединитель герметичного металлорукава ГЕРША-СТ (16, 22, 25, 35)-Н-М20(25, 32, 40)x15 ТУ 16.90-020-454.16838-2008
		Вместо крепежного элемента возможно крепление трубы	
60	Заглушка	Смесь резиновая НО-68-1 НТА (В-14-1 НТА) ТУ 38.0051166-2015 / Полиамид ПА6 блочный Б 1 сорт ТУ 6-05-988-87	
61	Втулка	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/AISI 321/ Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/AISI 431/AISI 304	Сплав ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004

Рисунок 22 (лист 6 из 6) – Чертёж средств взрывозащиты вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 12, 13




Рисунок 23 (лист 1 из 6) – Чертёж средств взрывозащиты варианта исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 14




Рисунок 23 (лист 2 из 6) – Чертёж средств взрывозащиты варианта исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 14







Рисунок 23 (лист 3 из 6) – Чертёж средств взрывозащиты варианта исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 14

Поз.	Наименование	Исполнение с корпусом из алюминиевого сплава	Исполнение с корпусом из нержавеющей стали
1	Корпус	Сплав АК74 (А/19) ГОСТ 1583-93	Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977-88
2	Крышка	Сплав АК74 (А/19) ГОСТ 1583-93	Сталь 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977-88
3	Заглушка	Сплав АС59-1 ГОСТ 15527-2004	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014
4	Радиатор	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
5	Корпус разъема	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
6	Гайка	Сталь 20 ГОСТ 1050-2013/Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
7	Штифт	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
8	Смотровое окно	Органическое стекло LU 120 А I OLI 10667 90/Plexiglas 6S EN 263 (Kuhm GmbH&LukB (Германия))	
10	Табличка	АМ2 ГОСТ 4784-2019	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321
12	Заклепка	АМ25 ГОСТ 4784-2019	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321
13	Фланец/штуцер – вариант исполнения	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
14	Кольца уплотнительные	Смесь резиновая Н0-68-1 НТА ТУ 38.0051166-2015 /РС-264-5 ТУ 2512-009-465214.02-2014	
15	Трос	Трос нержавеющей d4 А4 7x7 DIN3055	
17	Винт	Винт М4х10-А2 DIN 914	
18	Гайка	Гайка М4-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70/Гайка 4 А2 DIN 934	Гайка 4 А2 DIN 934
19	Болт	Болт М5-6х12.58.019 ГОСТ 7805-70/Болт М5х12 А2 70 DIN 933	Болт М5х12 А2 70 DIN 933
20	Шайба	Шайба 4.65Г.019 ГОСТ 6402-70/Шайба 4 А4 DIN 127	Шайба 4 А4 DIN 127
21	Шайба	Шайба 4.01.019 ГОСТ 11371-78/Шайба 4 А2 DIN 125	Шайба 4 А4 DIN 125
22	Шайба	Шайба 5.65Г.019 ГОСТ 6402-70/Шайба 5 А4 DIN 127	Шайба 5 А4 DIN 127
23	Шайба	Шайба 5.01.019 ГОСТ 11371-78/Шайба 5 А2 DIN 125	Шайба 5 А4 DIN 125
24	Втулка резьбовая	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/БрАЖ9-4 ГОСТ 18175-78	
25	Контакт	Проволока 140-29НЖ ГОСТ 14 118-85	
26	Корпус изолятора	Сплав 29НЖ ГОСТ 10994-74	
27	Изолятор	Стекло С52-1 ГОСТ 11 027.010-76	
29	Шпилька заземления	Сплав АС59-1 ГОСТ 15727-2004/ Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014	
30	Подвес	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
31	Стержень	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
32	Шайба	Шайба антивибрац. самостопор. Nord-Lock АРТ 88132 А4 5,4х9х2,2	
33	Груба	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
34	Звездочка	Фторопласт-4 ГОСТ 10007-80	
35	Наконечник зонда	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321/АISI 316/АISI 304	
36	Втулка резьбовая	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/АISI 321	
37	Втулка опорная	ВК 95 аЯ0.027.002ТУ/ВК 94-1 аЯ0.027.002ТУ	
38	Втулка центрирующая	Фторопласт-4 ГОСТ 10007-80	
39	Втулка поджимная	ВК 95 аЯ0.027.002ТУ/ВК 94-1 аЯ0.027.002ТУ	
40	Кольца уплотнительные	Графит КГФ-Г 61х54х3/ПГФ-Г-В-40-00-61х54х3-И1-Л	

Рисунок 23 (лист 4 из 6) – Чертёж средств взрывозащиты варианта исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 14



Кольца уплотнительные поз 51 в свободном состоянии



Диаметр вводного кабеля мм (X-X)	d, мм	d1, мм	d2, мм	d3, мм	d4, мм	M	S, мм	Момент затяжки штуки поз 52, 54, 56 Н·м
5 - 8	8			7,5				
8 - 10	10	20	24	-	13	M28x1,5-6H/6g	3,2	10
10 - 12	12			-				
12 - 14	14			13,5				
14 - 16	16	25	29	-	19	M32x1,5-6H/6g	3,6	20
16 - 18	18			18				

Рисунок 23 (лист 5 из 6) – Чертеж средств взрывозащиты варианта исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 14

Поз.	Наименование	Исполнение кабельного ввода из нержавеющей стали	Исполнение кабельного ввода из латуни
51	Кольцо уплотнительное	Смесь резиновая ИРП-1267 НТА ТУ 38 0051166-2011	
52	Втулка резьбовая	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/AISI 321/ Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/AISI 431/AISI 304	Сплав ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
53	Втулка нажимная	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/AISI 321/ Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/AISI 431/AISI 304	Сплав ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
54	Втулка УКМ	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/AISI 321/ Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/AISI 431/AISI 304	Сплав ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
55	Втулка УКБК	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/AISI 321/ Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/AISI 431/AISI 304	Сплав ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
56	Втулка УКБКГ	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/AISI 321/ Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/AISI 431/AISI 304	Сплав ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
57	Кольцо уплотнительное УКБКГ	Смесь резиновая ИРП-1267 НТА ТУ 38 0051166-2011	
58	Шайба	Лист полиэтилена НД 1,0 ТУ 6-49-3-88	
59	Устройства крепления металлоруква	- Муфта МВН-НС-М16(М20, М25, М32, 61/2, 63/4)- МР10(12, 15, 20, 22, 25, 32) IP67 ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017; -Вводная муфта для металлоруква VM(INOX)-15(20,25) (Fortisflex)	- Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКН-10(12, 15, 20, 22, 25, 32) У2 IP54 ЗЗТА ТУ 3449-011-99856433-2011; - Соединитель герметичного металлоруква ГЕРДА-СТ (16, 22, 25, 35)- Н-М20(25, 32, 40)х15 ТУ 1690-020-454 16838-2008
		Вместо крепежного элемента возможно крепление трубы	
60	Заглушка	Смесь резиновая НО-68-1 НТА (В-14-1 НТА) ТУ 38.0051166-2015 / Полиамид ПА6 блочный Б 1 сорт ТУ 6-05-988-87	
61	Втулка	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014/AISI 321/ Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014/AISI 431/AISI 304	Сплав ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004

Рисунок 23 (лист 6 из 6) – Чертёж средств взрывозащиты варианта исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 14

1.8.3 Уровень взрывозащиты Ga обеспечивается выполнением конструкции урвнемера в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.26.

Разделительная перегородка, состоящая из:

– поз.4, поз.12, поз.14, поз.24, поз.27, поз.34, поз.45, поз.46 (см. рисунок 20) для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8;

– поз.13, поз.35 – поз.40 (см. рисунок 21) для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 10, 11;

– поз.13, поз.32 – поз.36 (см. рисунок 22) для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 12, 13;

– поз.4, поз.13, поз.24, поз.35, поз.37, поз.39, поз.40 (см. рисунок 23) для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 14, обеспечивает:

– исключение распространения взрывоопасной газовой среды из зоны 0, и возникновения взрывоопасной среды в прилегающей зоне 1;

– предотвращение распространения пламени в случае воспламенения взрывоопасной газовой среды в прилегающей зоне 1 в зону 0;

– достаточно герметичное соединение (IP67) при установке урвнемера между прилегающей зоной 1 и зоной 0.

Цепь, выходящая из взрывонепроницаемой оболочки через герметичное соединение:

– поз. 37, поз. 38, поз. 39, поз. 44 для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8;

– поз. 25, поз. 26, поз. 27 для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 10 – 14, проходящая через разделительную перегородку в зону 0, имеет взрывозащиту вида «искробезопасная цепь «i» уровня «ia».

Взрывозащита вида «ia» обеспечивается ограничением параметров электрической цепи, выходящей из взрывонепроницаемой оболочки уровнемера, до искробезопасных значений в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.11.

1.8.4 Оболочка имеет степень защиты от внешних воздействий IP66 по ГОСТ 14254.

Герметичность оболочки обеспечивается применением уплотнительных колец поз. 13 для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8, поз. 14 для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 10 – 14, а также герметичностью кабельных вводов.

1.8.5 Кабельные вводы выполнены в соответствии с ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-1.

Взрывонепроницаемость и герметичность кабельных вводов достигается обжатием изоляции кабеля кольцом уплотнительным, материал которого стоек к воздействию окружающей среды в условиях эксплуатации. Кабельный ввод D12 комплектуется кольцами уплотнительными, предназначенными для уплотнения кабеля круглого сечения с наружным диаметром от 5 до 8 мм, от 8 до 10 мм и от 10 до 12 мм. Кабельный ввод D18 комплектуется кольцами уплотнительными, предназначенными для уплотнения кабеля круглого сечения с наружным диаметром от 12 до 14 мм, от 14 до 16 мм и от 16 до 18 мм. Диапазон диаметров допущенных к вводу кабелей указывается на торцевой поверхности кольца.

Уровнемер должен применяться с кабельными вводами завода изготовителя или с другими кабельными вводами, которые обеспечивают защиту вида взрывонепроницаемая оболочка «d», уровень взрывозащиты 1, категорию IIC и степень защиты оболочки не ниже IP66. Кабельные вводы должны иметь рабочий температурный диапазон не менее от минус 50 до 70 °С.

1.8.6 Варианты исполнения корпуса поз.1, крышки поз.2 (см. рисунки 20 – 23), крышки поз.7 (см. рисунок 20) из алюминиевого сплава имеют защитное полиэфирное порошковое покрытие. Для предотвращения образования заряда статического электричества на наружной поверхности корпуса и крышки толщина полиэфирного порошкового покрытия не превышает 1 мм.

Максимальная площадь проекции неметаллических частей:

– втулки центрирующей поз. 31 и втулки опорной поз. 14 (см. рисунок 20) для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8;

– втулки центрирующей поз. 44 и втулки защитной поз. 39 (см. рисунок 21) для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 10, 11;

– втулки центрирующей поз. 38 и втулки опорной поз. 34 (см. рисунок 22) для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 12, 13;

– втулки центрирующей поз. 38 и втулки опорной поз. 37 (см. рисунок 23) для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 14, обрاملённых проводящей заземлённой поверхностью, не превышает 1600 мм².

Максимальная площадь проекции смотрового окна поз. 25 для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8, поз. 8 для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 10 – 14, обрاملённого проводящей заземлённой поверхностью, не превышает 8000 мм².

1.8.7 Максимальная температура нагрева поверхности уровнемера в установленных условиях эксплуатации не превышает температуру соответствующего температурного класса.

1.8.8 Уровнемер имеет внутренний и наружный зажимы заземления.

1.8.9 На корпусе имеется табличка с маркировкой в соответствии с 1.6.

1.9 Упаковка

1.9.1 Уровнемер поставляется в деревянной таре предприятия-изготовителя, обеспечивающей защиту уровнемера от внешних воздействующих факторов во время транспортировки и хранения. Стержневой и тросовый волноводы при поставке не устанавливаются на уровнемере, укладывается в таре отдельно.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Указание мер безопасности

2.1.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током уровнемер относится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0.

2.1.2 Уровнемеры вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 8, 10 – 14 могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ГОСТ IEC 60079-14, регламентирующего применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.

Установка уровнемеров варианта исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 9 во взрывоопасных зонах не допустима.

2.1.3 Монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт уровнемеров производить в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих требования по обеспечению пожаробезопасности, техники безопасности, экологической безопасности, по устройству и эксплуатации электроустановок, кроме того, для уровнемеров вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 8, 10 – 14 в соответствии с требованиями документов:

- ГОСТ IEC 60079-14,
- ГОСТ IEC 60079-17,
- ГОСТ 31610.19.

2.1.4 К эксплуатации уровнемера должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, перечисленные в 2.1.3 документы и прошедшие соответствующий инструктаж.

2.1.5 Монтаж, демонтаж уровнемеров производить только при отключенном питании и отсутствии давления в резервуарах.

2.2 Эксплуатационные ограничения

2.2.1 Параметры контролируемой среды должны находиться в пределах, указанных в 1.2.12.

2.2.2 Не допускается использование уровнемера при давлении среды, превышающем допустимое давление, указанное в 1.2.12.

2.2.3 Не допускается использование уровнемера в средах, агрессивных по отношению к используемым в уровнемере материалам, контактирующим со средой:

- сталь 12X18H10T;
- сталь A4;
- сталь A2;
- смесь резиновая РС-26ч для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0, 2, 10, 12;

- перфторкаучук FFKM для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 3, 4, 11, 13;
- арфлон AR200 для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0, 2 – 4, 10, 11;
- керамика ВК 95 или ВК 94-1 для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 1, 5 – 9, 12 – 14;
- графлекс КГФ-Г для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 1, 5 – 9, 14.

2.2.4 Не допускается установка уровнемера в местах, где элементы конструкции уровнемера будут подвергаться разрушающим механическим воздействиям.

2.2.5 Не допускается использование уровнемера при несоответствии питающего напряжения.

2.2.6 Не допускается эксплуатация уровнемера вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 8, 10 – 14 с несоответствием средств взрывозащиты.

2.3 Подготовка изделия к использованию


2.3.1 Перед началом эксплуатации уровнемер должен быть осмотрен. При этом необходимо обратить внимание на:

- отсутствие механических повреждений уровнемера, состояние защитных лакокрасочных и гальванических покрытий;
- комплектность уровнемера согласно паспорту;
- отсутствие отсоединяющихся или слабо закрепленных элементов уровнемера;
- маркировку взрывозащиты;
- наличие средств уплотнения кабельных вводов и крышки.

2.3.2 Перед установкой уровнемера необходимо провести проверку его работоспособности.

Для проверки работоспособности необходимо подключить уровнемер к приборам, совместно с которыми он будет эксплуатироваться в соответствии со схемами, приведёнными на рисунках 24 и 25. Если уровнемер будет эксплуатироваться вне взрывоопасной зоны, то подключать уровнемер допускается по схемам, изображённым на рисунке 25, независимо от варианта исполнения уровнемера.

Примечание – Уровнемеры со стержневыми и тросовыми волноводами поставляются в разобранном виде, поэтому перед проверкой работоспособности необходимо установить волновод на соединителе или вставке изолирующей уровнемера с помощью резьбового соединения.



G1 – источник питания;


Rn – общее сопротивление подключенных устройств (приборов индикации, контроллеров и др.).

Примечание – Для обеспечения работы по протоколу HART Rn должно быть не менее 250 Ом.

Рисунок 24 – Схемы подключения уровнемера вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 5, 7:

а), б), в) – схемы подключения уровнемеров без встроенного индикатора, а также уровнемеров со встроенным индикатором с выключенной подсветкой.

г), д), е) – схемы подключения уровнемеров со встроенным индикатором с включенной подсветкой



$G1$ – источник питания;

R_n – общее сопротивление подключенных устройств (приборов индикации, контроллеров и др.).

Примечание – Для обеспечения работы по протоколу HART R_n должно быть не менее 250 Ом.

Рисунок 25 – Схемы подключения уровнемера вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8 – 14:

- а), б), в) – схемы подключения уровнемеров без встроенного индикатора, а также уровнемеров со встроенным индикатором с выключенной подсветкой.
- г), д), е) – схемы подключения уровнемеров со встроенным индикатором с включенной подсветкой

Выпрямите трос уровнемера с тросовым волноводом. Расположите волновод уровнемера со стержневым или тросовым волноводом на диэлектрических подставках вдали от любых предметов (на расстоянии не менее 300 мм). Для уровнемеров со стержневыми и тросовыми волноводами с резьбовым устройством крепления установите на нём металлический лист с диаметром не менее 200 мм.

Подайте напряжение питания на уровнемер. Для уровнемеров со стержневыми и тросовыми волноводами коснитесь волновода крупным металлическим предметом, например, гаечным ключом. Для уровнемеров с коаксиальными волноводами – замкните через отверстия трубы коаксиального волновода внутренний стержень и трубу волновода любым металлическим предметом, который проходит через отверстия трубы волновода.

Изменяя положение точки касания в пределах диапазона измерений уровнемера проконтролируйте по подключенным к нему приборам соответствующее изменение его выходного тока и измеренного уровня.

Примечание – В случае большой разности температур между складскими и рабочими условиями, уровнемеры перед включением выдерживаются в рабочих условиях не менее шести часов.

2.3.3 Уровнемер должен быть установлен на резервуар строго вертикально. Вертикальность установки должна обеспечиваться посадочным местом, подготовленным потребителем.

Уровнемер должен устанавливаться в местах, где элементы конструкции уровнемера не будут подвергаться разрушающим механическим воздействиям, возникающим в результате работы оборудования, установленного на резервуаре.

При наличии механических воздействий в месте установки уровнемера, для его защиты целесообразно применять обсадную трубу. Её диаметр должен быть достаточным для исключения касания волноводом стенок трубы. При установке в обсадную трубу уровнемеров со стержневым или тросовым волноводом для исключения касания волноводом стенок трубы рекомендуется применять центрирующие звёздочки (поставляются по отдельному заказу). Обозначения комплектов приведены в таблице 9.

Таблица 9

Наименование (вариант исполнения уровнемера по допустимым параметрам контролируемой среды)	Обозначение комплекта	Состав комплекта
Комплект для стержня (0, 3, 10, 11)	СЕНС.301151.043	Звёздочка 95x6 СЕНС.754140.161
		Шайба СЕНС.711141.554
Комплект для троса (0, 2 – 4, 10 – 13)	СЕНС.301151.044	Звёздочка 95x20 СЕНС.754140.160
		Шайба СЕНС.711141.552
Комплект для стержня (2, 4, 12, 13)	СЕНС.301151.043-01	Звёздочка 95x8 СЕНС.754140.161-01
		Шайба СЕНС.711141.554-01

Тросовый волновод центрируется в трубе с помощью одной звёздочки, устанавливаемой на грузе. Стержневой волновод может центрироваться с помощью нескольких звёздочек, но в большинстве случаев достаточно одной звёздочки внизу волновода. Центрирующие звёздочки фиксируются на стержне или на грузе (для тросового волновода) с помощью шайб из комплекта. По насечкам четыре луча звёздочки можно обрезать под требуемый диаметр трубы.

Для устранения воздушных пробок в обсадной трубе необходимо выполнить отверстия.

Уровнемеры с тросовым или стержневым волноводом следует устанавливать на расстоянии не менее 300 мм от стенки ёмкости.

Для обеспечения работоспособности уровнемера необходимо, чтобы на присоединении была металлическая поверхность, поэтому для пластиковых ёмкостей рекомендуется использовать уровнемеры с фланцевым устройством крепления, либо, в случае резьбового присоединения, устанавливать под присоединением металлический лист с диаметром не менее 200 мм.

При установке стержневых или тросовых уровнемеров без металлической стенки, например, в пластиковой ёмкости, сильные электромагнитные поля могут оказывать влияние на измеренные значения. В этом случае рекомендуется применять уровнемер с коаксиальным волноводом.

Уровнемер необходимо устанавливать так, чтобы между нижней торцевой поверхностью волновода и нижней стенкой резервуара образовался зазор, исключающий их соприкосновение. При этом зазор должен сохраняться при изменениях

размеров резервуара, возникающих при изменении температуры окружающей среды и при наполнении резервуара жидкостью. Указанный зазор должен обеспечиваться выбором длины волновода при заказе уровнемера. При необходимости стержневой и тросовый волновод уровнемера может быть укорочен до нужной длины (укорачивание коаксиальных волноводов не рекомендуется).

Чтобы укоротить тросовый волновод выполните следующие действия (см. рисунок 26):

- открутите винт, фиксирующий трос внутри подвеса;
- извлеките трос из подвеса;
- обрежьте трос до нужной длины;
- вставьте трос в подвес до упора;
- вкрутите винт, фиксирующий трос внутри подвеса, с моментом затяжки $(1,5 \pm 0,2)$ Н·м.





Рисунок 26

Примечание – Если после укорачивания волновода будет осуществляться сохранение сигнала помех (см. Г.6 приложения Г), то для обеспечения корректной работы уровнемера в нижней части волновода необходимо провести настройку уровнемера в соответствии с Г.12 приложения Г.

Перед установкой уровнемера в резервуар, необходимо определить базовую высоту установки уровнемера d_0 . Базовая высота установки уровнемера – это расстояние от дна резервуара до уплотнительной поверхности устройства крепления уровнемера (см. рисунок 27).

Примечание – Базовая высота вводится в память уровнемера при его настройке.



d_0 – базовая высота установки уровнемера, L – длина волновода

Рисунок 27 – Базовая высота установки уровнемера

Уровнемер устанавливается на резервуар в зависимости от варианта исполнения с помощью резьбового или фланцевого устройства крепления.

Примечание – Уровнемеры со стержневым и тросовым волноводами поставляются в разобранном виде, поэтому перед монтажом уровнемера в резервуар необходимо установить волновод на соединителе или вставке изолирующей уровнемера, с помощью резьбового соединения.

2.3.4 После установки уровнемера в резервуар необходимо произвести электрический монтаж.

ВНИМАНИЕ! При монтаже не допускается попадание влаги внутрь оболочки уровнемера через снятую крышку и разгерметизированные кабельные вводы.

Подключение уровнемера к приборам, с которыми он будет эксплуатироваться, необходимо осуществлять в соответствии с их эксплуатационной документацией, схемами, приведёнными на рисунках 24, 25, и для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 8, 10 – 14 ГОСТ IEC 60079-14. Соединения производить при отсутствии питающего напряжения. При монтаже необходимо учитывать, что суммарное сопротивление нагрузки уровнемера R_n , барьера искрозащиты (при наличии) и соединительных проводников не должно превышать значения максимального сопротивления нагрузки, указанного в 1.2.11. Заземление уровнемера осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов и для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 8, 10 – 14 ГОСТ IEC 60079-14.

Электрические соединения и герметизацию уровнемера с вариантами кабельных вводов D12, D18 по умолчанию (см. рисунок 10, а) производить следующим образом:

а) Для уровнемеров вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 4, 10 – 14:

- Выверните винт, обеспечивающий дополнительное крепление крышки.
- Отверните крышку уровнемера.
- При наличии модуля индикатора извлеките его из корпуса уровнемера. Чтобы извлечь модуль индикатора (см. рисунок 28) потяните его за ручку 18 (см. рисунки 12 – 14, 17 – 19).




Рисунок 28 – Извлечение индикатора

Для уровнемеров вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 5 – 9:

– Заверните винт, обеспечивающий дополнительное крепление крышки 18 (см. рисунки 15, 16).

– Отверните крышку 18 уровнемера.

б) Отверните втулку резьбовую 3 (см. рисунок 10, а), выньте из кабельного ввода заглушку 4, предназначенную для герметизации уровнемера при хранении и транспортировке, втулку нажимную 2, кольцо уплотнительное 1.

Примечание – В неиспользуемом кабельном вводе для плотного обжатия заглушки 4 необходимо затянуть втулку резьбовую 3 с усилием 10 Н·м для кабельного ввода D12 и 20 Н·м для кабельного ввода D18.

в) Из комплекта поставки выберите кольцо уплотнительное 1, соответствующее диаметру кабеля.

ВНИМАНИЕ! Для монтажа должен применяться кабель круглого сечения диаметром от 5 до 12 мм для кабельного ввода D12 и от 8 до 18 мм для кабельного ввода D18. Диапазон допустимых наружных диаметров монтируемого кабеля указывается на торцевой поверхности кольца уплотнительного.

г) Удалите наружную оболочку кабеля на длине от 20 до 30 мм, снимите изоляцию с проводов кабеля на длине от 5 до 7 мм.

д) Наденьте на кабель втулку резьбовую 3, втулку нажимную 2. Установите на кабеле кольцо уплотнительное 1 на расстоянии от 100 до 150 мм от конца кабеля.

е) Установите в штуцер кабельного ввода кольцо уплотнительное 1 с кабелем, втулку нажимную 2. Установите на штуцер кабельного ввода втулку резьбовую 3 и заверните её с усилием 10 Н·м для кабельного ввода D12 и 20 Н·м для кабельного ввода D18.

ВНИМАНИЕ! Кольцо уплотнительное 1 должно обхватывать наружную оболочку кабеля по всей своей длине, кабель не должен перемещаться или проворачиваться в уплотнении.

ж) Присоедините оголенные концы проводов кабеля к зажимам.

и) Для уровнемеров вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 4, 10 – 14:

– При наличии модуля индикатора установите его в соответствующий разъем электронного блока уровнемера (см. рисунки 12 – 14, 17 – 19).

– Заверните крышку уровнемера до упора. Заверните винт, обеспечивающий дополнительное крепление крышки, с усилием 1 Н·м.

Для уровнемеров вариантов исполнения по допустимым параметрам 5 – 9 заверните крышку уровнемера до упора. Выверните винт, обеспечивающий дополнительное крепление крышки до упора.

Электрические соединения и герметизацию уровнемера с вариантами кабельных вводов D12, D18 с устройствами крепления металлорукава (см. рисунок 10, б) производить аналогично, при этом в данных вариантах кабельного ввода вместо втулки 3 используется втулка 5 и металлорукав фиксируется в устройстве крепления металлорукава 6, установленном на втулке 5.

Электрические соединения и герметизацию уровнемера с вариантами кабельных вводов D12, D18 с устройствами крепления бронированного кабеля (см. рисунок 10, в) производить аналогично, при этом броню кабеля необходимо зафиксировать между втулками 7 при наворачивании втулки резьбовой 3.

Электрические соединения и герметизацию уровнемера с вариантами кабельных вводов D12, D18 с герметизированными устройствами крепления бронированного кабеля (см. рисунок 10, г) производить аналогично, при этом в данных вариантах кабельного ввода вместо втулки 3 используется втулка 8, броня кабеля фиксируется между втулками 7 при наворачивании втулки 8 и кабельный ввод герметизируется по оболочке кабеля с помощью кольца уплотнительного 9, шайбы 10 и втулки резьбовой 3.

Электрические соединения и герметизацию уровнемера с вариантами кабельных вводов D12, D18 с устройствами крепления трубы (см. рисунок 10, д) производить аналогично, при этом в данных вариантах кабельного ввода вместо втулки 3 используется втулка 5 и труба, защищающая кабель, вворачивается в резьбу втулки 5.

Уровнемеры вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8, 9 могут также подключаться в верхнем отсеке, для этого:

– Заверните винт, обеспечивающий дополнительное крепление крышки 2 (см. рисунок 15), отверните крышку, извлеките модуль индикатора (см. рисунок 29).

– Выполните электрический монтаж через кабельный ввод верхнего отсека в соответствии с перечислениями б) – ж) данного пункта.

– Установите модуль индикатора на место.

– Заверните крышку 2 уровнемера до упора. Выверните винт, обеспечивающий дополнительное крепление крышки, до упора.

Кроме того, уровнемеры вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8, 9 допускают установку модуля индикатора в боковом отсеке, для этого:

– Заверните винты, обеспечивающий дополнительное крепление крышки 2 и 18 (см. рисунок 15), отверните крышки.

– Извлеките модуль индикатора из верхнего отсека и установите его в боковой отсек.

– Заверните крышку 2 вместо крышки 18, а крышку 18 – вместо крышки 2 до упора. Выверните винты, обеспечивающие дополнительное крепление крышек, до упора.




Рисунок 29 – Извлечение индикатора

2.3.5 После установки и электрического монтажа уровнемера необходимо выполнить его настройку следующим образом:

- введите в память уровнемера базовую высоту установки уровнемера d_0 , определённую перед установкой уровнемера на резервуар (см. 2.3.3, рисунок 27), в соответствии с Г.5 приложения Г;

- установите значение уровня H_4 , которое должно соответствовать выходному току 4 мА, и значение уровня H_{20} , которое должно соответствовать выходному току 20 мА в соответствии с Г.4 приложения Г;

- выполните при необходимости сохранение сигнала помех в соответствии с Г.6 приложения Г. Сохранение сигнала помех позволяет исключить ложные отражения сигнала, которые могут возникать при наличии неоднородностей в резервуаре (высокий патрубок, сварные швы, выступающие элементы конструкции и др.);

- выполните настройку порогового значения в автоматическом режиме в соответствии с Г.7 приложения Г. Если в автоматическом режиме настройку выполнить невозможно, то выполните настройку в ручном режиме в соответствии с Г.8 приложения Г;

Примечание – Пороговое значение определяет чувствительность уровнемера – увеличение порогового значения уменьшает чувствительность, а уменьшение порогового значения увеличивает чувствительность. Чем меньше диэлектрическая проницаемость контролируемой среды, тем выше должна быть чувствительность и меньше пороговое значение.

- при необходимости выполните настройку ступенчатого порога в соответствии с Г.9 приложения Г.

Примечание – Настройку ступенчатого порога следует проводить, если отражённый от контролируемой среды сигнал затухает с уменьшением уровня контролируемой среды, и это приводит к потере отражённого импульса при низком уровне контролируемой среды;

- задайте, если требуется, значения параметров, приведённых в таблице 10, в соответствии с Г.5 приложения Г.

Таблица 10

Наименование параметра	Описание параметра
Постоянная времени демпфирования	Параметр цифровой фильтрации измеряемого уровня, позволяющей уменьшить влияние случайных помех на измерения. Чем больше значение параметра, тем сильнее подавляются помехи, но и тем больше инерционность измерений. По умолчанию равен 1 с
Пользовательская верхняя мёртвая зона (ближе к корпусу)	Задаёт размер зоны, начиная от плоскости уплотнительной поверхности устройства крепления уровнемера, в которой не определяется уровень. Значение не может быть меньше 0,08 м. Параметр следует увеличить, если около верхней части волновода присутствуют неоднородности (например, патрубков), и не требуется измерение уровня в этой зоне, на длину этой неоднородности. По умолчанию равен 0,08 м для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0, 3, 5 – 11 и 0,3 м для вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 1, 2, 4, 12 – 14
Аварийный ток	Задаёт значение тока при неисправности устройства. По умолчанию равен 21 мА

2.3.6 После настройки уровнемера проверьте его работоспособность, для чего установите в резервуаре уровень контролируемой среды в пределах диапазона измерений уровнемера и по подключенным к нему приборам проконтролируйте наличие соответствующего выходного тока уровнемера и (или) соответствующих показаний измеренного уровнемером уровня контролируемой среды, а также проконтролируйте отсутствие ошибок в работе уровнемера.

2.4 Порядок работы

2.4.1 Уровнемер при подаче питания работает в автоматическом режиме, в соответствии с заданными настроечными параметрами, непрерывно преобразуя значение уровня контролируемой среды в значение унифицированного токового сигнала, принимает и выполняет команды по протоколу HART, отображает результаты измерений на модуле индикатора.

2.4.2 Перечень критических отказов уровнемера приведен в таблице 11.

Таблица 11

Описание отказа	Причина	Действия
Уровнемер неработоспособен, не обеспечивается выполнение требуемых функций	Неправильное подключение уровнемера	Привести в соответствие со схемами (см. рисунки 24, 25)
	Обрыв или замыкание цепей в подключенном к уровнемеру кабеле. Жилы проводов подключенного кабеля не затянуты в клеммных зажимах уровнемера, отсутствует контакт	Устранить повреждения цепей в подключенном кабеле. Подтянуть крепление жил проводов кабеля в клеммных зажимах. Выполнить требования 2.3.4
	Неправильная настройка	Восстановить заводские настройки уровнемера в соответствии с паспортными данными. Повторить настройку уровнемера под условия применения
	Неизвестна	Проконсультироваться с сервисной службой предприятия-изготовителя

2.4.3 Перечень возможных ошибок персонала (пользователя), приводящих к аварийным режимам оборудования, и действий, предотвращающих указанные ошибки, приведены в таблицах 12, 13.

Таблица 12 – Возможные ошибки и последствия для уровнемера вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 5, 7

Описание ошибки	Возможные последствия	Действия
<p>Крышка уровнемера не затянута до упора, установлена без уплотнительного кольца или с повреждённым уплотнительным кольцом.</p> <p>Неправильно собран кабельный ввод (установлены не все детали), не обеспечено уплотнение кабеля в кабельном вводе (диаметр кабеля не соответствует кольцу уплотнительному, установленному в кабельный ввод, резьбовая втулка кабельного ввода не затянута).</p>	<p>В уровнемере не обеспечивается степень защиты IP66 по ГОСТ 14254.</p> <p>Из-за попадания влаги, загрязнений внутрь оболочки возможно повреждение электрических зазоров и путей утечки в модуле электронном уровнемера. Не исключено воспламенение и взрыв среды во взрывоопасной зоне.</p> <p>Из-за попадания влаги (воды) во внутреннюю полость возможен отказ уровнемера и системы автоматики, обеспечиваемой им, например, системы предотвращения переполнения резервуара с нефтепродуктами. В результате возможны розлив нефтепродуктов, возникновение взрывоопасной среды, возгорание, взрыв, пожар.</p>	<p>Отключить напряжения в цепях уровнемера. Устранить несоответствия.</p> <p>При раннем обнаружении наличия влаги, загрязнений очистить внутреннюю полость уровнемера от загрязнений, просушить её до полного удаления влаги.</p> <p>При позднем обнаружении (появление коррозии, наличие воды на платах модуля электронного, изменение цвета, структуры поверхности материалов деталей) уровнемер подлежит ремонту на предприятии-изготовителе.</p>
<p>При установке уровнемера на резервуар была механически повреждена его оболочка.</p>		<p>Уровнемер подлежит ремонту.</p>
<p>Уровнемер установлен в месте, где элементы его конструкции подвергаются разрушающим механическим воздействиям, воздействию агрессивной среды.</p>	<p>Возможно разрушение оболочки уровнемера, соединителя (вставки изолирующей), устройства крепления и волновода. При разрушении оболочки и соединителя (вставки изолирующей) не обеспечивается требуемый уровень взрывозащиты из-за попадания влаги, загрязнений внутрь оболочки возможно повреждение электрических зазоров и путей утечки в модуле электронном уровнемера. При разрушении соединителя (вставки изолирующей) и устройства крепления возможна утечка взрывоопасной среды. Не исключено воспламенение и взрыв среды во взрывоопасной зоне.</p> <p>При разрушении составных частей уровнемера возможен отказ уровнемера и системы автоматики, обеспечиваемой им, например, системы предотвращения переполнения резервуара с нефтепродуктами. В результате возможны розлив нефтепродуктов, возникновение взрывоопасной среды, возгорание, взрыв, пожар.</p>	<p>Исключить разрушающие механические воздействия, воздействие агрессивной среды в месте установки уровнемера.</p>
<p>Использование уровнемера без барьера, блока искрозащиты. Неправильно выполнены соединения цепей, монтаж и прокладка кабелей.</p>	<p>Уровнемер не обеспечивает требуемый уровень взрывозащиты. Не исключено возникновение недопустимого нагрева поверхности уровнемера и (или) искрения. В результате, возможно возгорание взрывоопасной среды, взрыв, пожар.</p>	<p>Отключить напряжения в цепях уровнемера. Устранить несоответствия.</p>

Таблица 13 – Возможные ошибки и последствия для уровнемера вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8, 10 – 14

Описание ошибки	Возможные последствия	Действия
<p>Крышка корпуса уровнемера не затянута до упора, не закреплена, установлена без уплотнительного кольца или с повреждённым уплотнительным кольцом. Неправильно собран кабельный ввод (установлены не все детали), не обеспечено уплотнение кабеля в кабельном вводе (диаметр кабеля не соответствует кольцу уплотнительному, установленному в кабельный ввод, резьбовая втулка кабельного ввода незатянута)</p>	<p>Не обеспечивается требуемый уровень взрывозащиты оболочкой. Не обеспечивается степень защиты IP66 по ГОСТ 14254. Из-за попадания влаги, загрязнений внутрь оболочки возможно повреждение электрических зазоров и путей утечки в модуле электронном уровнемера. Не исключено воспламенение и взрыв среды во взрывоопасной зоне. Из-за попадания воды внутрь оболочки (корпуса) уровнемера возможен отказ уровнемера и системы автоматики, обеспечиваемой им, например, системы предотвращения переполнения резервуара с нефтепродуктами. В результате возможны розлив нефтепродуктов, возникновение взрывоопасной среды, возгорание, взрыв, пожар.</p>	<p>Отключить напряжения в цепях уровнемера. Устранить выявленные несоответствия. При раннем обнаружении наличия влаги и загрязнений очистить внутреннюю полость оболочки уровнемера от загрязнений, просушить её до полного удаления влаги. При позднем обнаружении наличия влаги и загрязнений (появление коррозии, наличие воды на платах блока электронного, изменение цвета, структуры поверхности материалов деталей) уровнемер подлежит ремонту на предприятии-изготовителе.</p>
<p>При установке уровнемера на резервуар была механически повреждена его оболочка.</p>		<p>Уровеньмер подлежит ремонту.</p>
<p>Уровеньмер установлен в месте, где элементы его конструкции подвергаются разрушающим механическим воздействиям, воздействию агрессивной среды.</p>	<p>Возможно разрушение оболочки уровнемера, соединителя (вставки изолирующей), устройства крепления и волновода. При разрушении оболочки и соединителя (вставки изолирующей) не обеспечивается требуемый уровень взрывозащиты оболочкой, из-за попадания влаги, загрязнений внутрь оболочки возможно повреждение электрических зазоров и путей утечки в модуле электронном уровнемера. При разрушении соединителя (вставки изолирующей) и устройства крепления возможна утечка взрывоопасной среды. Не исключено воспламенение и взрыв среды во взрывоопасной зоне. При разрушении составных частей уровнемера возможен отказ уровнемера и системы автоматики, обеспечиваемой им, например, системы предотвращения переполнения резервуара с нефтепродуктами. В результате возможны розлив нефтепродуктов, возникновение взрывоопасной среды, возгорание, взрыв, пожар.</p>	<p>Исключить разрушающие механические воздействия, воздействие агрессивной среды в месте установки уровнемера.</p>
<p>Неправильно выполнены соединения цепей, монтаж и прокладка кабелей</p>	<p>Возникновение недопустимого нагрева поверхности уровнемера и (или) искрения. В результате возможно возгорание взрывоопасной среды, взрыв, пожар</p>	<p>Отключить напряжения в цепях уровнемера. Устранить несоответствия</p>

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Техническое обслуживание заключается в проведении профилактических работ и поверки. Техническое обслуживание производится с целью обеспечения работоспособности и сохранения эксплуатационных и технических характеристик уровнемера в течение всего срока эксплуатации.

3.2 Во время выполнения работ по техническому обслуживанию необходимо выполнять указания, приведенные в 2.1.

3.3 Профилактические работы включают:

– осмотр и проверку внешнего вида. При этом проверяется отсутствие механических повреждений, целостность маркировки, прочность крепежа составных частей уровнемера, наличие загрязнений поверхностей уровнемера и плотных отложений на волноводе.

Примечание – При наличии загрязнений осуществляется очистка с помощью чистой ветоши, смоченной спиртом или моющим раствором.

– проверку установки уровнемера. При этом проверяется прочность, герметичность крепления уровнемера, вертикальность установки, соответствие базовой высоты установки уровнемера данным, введённым в память уровнемера;

– проверку надежности подключения уровнемера. При этом проверяется надёжность крепления жил соединительного кабеля в клеммных зажимах, отсутствие обрывов или повреждений изоляции соединительного кабеля, состояние уплотнения кабеля в кабельном вводе, отсутствие обрыва или повреждения заземляющего провода, состояние зажимов заземления (заземляющие болты, гайки должны быть затянуты, на них не должно быть ржавчины);

– проверку настроек уровнемера и его работоспособности. При проверке работоспособности включается питание уровнемера, снимаются показания измеряемого уровня. Показания должны находиться в пределах диапазона измерений.

Профилактические работы должны осуществляться не реже одного раза в год в сроки, устанавливаемые в зависимости от условий эксплуатации.

3.4 Поверка уровнемеров осуществляется по утверждённой методике поверки. Поверка осуществляется с периодичностью, указанной в методике поверки.

В случае неудовлетворительных результатов поверки уровнемеры должны быть отправлены для настройки (юстировки) на предприятие-изготовитель.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ

4.1 Ремонт уровнемера должен выполняться только на предприятии – изготовителе.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Условия транспортирования и хранения должны соответствовать ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до 50 °С.

5.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условию 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – условию С по ГОСТ Р 51908.

5.3 Условия хранения в нераспакованном виде – 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150. Условия хранения в распакованном виде – I (Л) по ГОСТ 15150.

Назначенный срок хранения – 15 лет (включается в срок службы).

6 УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Утилизация уровнемера проводится в соответствии с законодательством стран Таможенного союза по инструкции эксплуатирующей организации.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А
(СПРАВОЧНОЕ)
ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

А.1 Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящем руководстве по эксплуатации, приведён в таблице А.1.

Таблица А.1

Обозначение документа, на который дана ссылка	Номер раздела, подраздела, пункта, в котором дана ссылка
ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»	1.1.2, 1.6.1, 1.7.1
ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования	1.1.2, 1.7.1, 1.8.1, 1.8.5
ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i»	1.1.2, 1.7.1, 1.8.1, 1.8.3
ГОСТ 31610.26-2016/IEC 60079-26:2014 Взрывоопасные среды. Часть 26. Оборудование с уровнем взрывозащиты оборудования Ga	1.1.2, 1.1.3, 1.8.1, 1.8.3, 2.4.3
ГОСТ IEC 60079-1-2013 Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d»	1.1.2, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.5
ГОСТ IEC 60079-14-2013 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок	1.1.3, 2.1.2, 2.1.3, 2.3.4
ГОСТ IEC 60079-10-1-2013 Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды	1.1.3
ГОСТ 31610.20-1-2020 (ISO/IEC 80079-20-1:2017) Взрывоопасные среды. Часть 20-1. Характеристики веществ для классификации газа и пара. Методы испытаний и данные	1.1.3
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	1.1.4, 5.1 – 5.3
ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)	1.2.12, 1.6.1, 1.7.4, 1.8.4, 2.4.3
ГОСТ 30631-99 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации	1.2.13
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»	1.2.16
ГОСТ 30804.4.3-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний	1.2.16
ГОСТ 30804.4.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний	1.2.16
ГОСТ 30804.6.4-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний	1.2.16

Продолжение таблицы А.1

Обозначение документа, на который дана ссылка	Номер раздела, подраздела, пункта, в котором дана ссылка
ГОСТ 30805.16.2.3-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-3. Методы измерений параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение излучаемых радиопомех	1.2.16
ГОСТ Р 51317.4.6-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний	1.2.16
ГОСТ 30804.4.4-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний	1.2.16
ГОСТ Р 51317.4.5-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний	1.2.16
ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.	2.1.1
ГОСТ ИЕС 60079-17-2013 Взрывоопасные среды. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок	2.1.3
ГОСТ 31610.19-2014/ИЕС 60079-19:2010 Взрывоопасные среды. Часть 19. Ремонт, проверка и восстановление электрооборудования	2.1.3
ГОСТ Р 51908-2002 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования	5.2
ГОСТ 12815-80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см ²). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей	В.2
ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования	В.2
ГОСТ 6357-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая	В.3
ГОСТ 6111-52 Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60°	В.3

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ УРОВНЕМЕРА**

Б.1 Условное обозначение уровнемера:

СЕНС УМВ A-B-C-D-EF-G-H-I

Поз.	Наименование	Варианты	Код
A	Материал корпуса	Алюминиевый сплав	отсутствует
		Нержавеющая сталь	HЖ
B	Количество и тип кабельных вводов	1 шт. D12	1D12
		2 шт. D12	2D12
		1 шт. D18	1D18
		2 шт. D18	2D18
C	Вариант исполнения кабельного ввода	По умолчанию	отсутствует
		С устройством крепления металлорукава с внутренним диаметром 10 мм (для D12)	УКМ10
		С устройством крепления металлорукава с внутренним диаметром 12 мм (для D12)	УКМ12
		С устройством крепления металлорукава с внутренним диаметром 15 мм (для D12)	УКМ15
		С устройством крепления металлорукава с внутренним диаметром 20 мм (для D12 и D18)	УКМ20
		С устройством крепления металлорукава с внутренним диаметром 25 мм (для D18)	УКМ25
		С устройством крепления бронированного кабеля с наружным диаметром до 16 мм (для D12)	УКБК16
		С устройством крепления бронированного кабеля с наружным диаметром до 21 мм (для D18)	УКБК21
		С герметизированным устройством крепления бронированного кабеля с наружным диаметром до 16 мм (для D12)	УКБКГ16
		С герметизированным устройством крепления бронированного кабеля с наружным диаметром до 21 мм (для D18)	УКБКГ21
		С устройством крепления трубы с резьбой G 1/2 (для D12)	УКТ1/2
С устройством крепления трубы с резьбой G 3/4 (для D18)	УКТ3/4		
D	Тип крепления	Обозначение устройства крепления в соответствии с приложением В	
E	Длина волновода в мм	В соответствии с 1.2.3, 1.4.5	
F	Тип волновода	Стержневой	C
		Тросовый	T
		Коаксиальный	K
		Коаксиальный сборный	KC

Поз.	Наименование	Варианты	Код
G	Вариант исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды	Диапазон температур: от минус 50 до плюс 150 °С. Давление, не более: 4 МПа. Материал уплотнения: РС-26ч. Маркировка взрывозащиты: 0Ex ia IIB T5...T3 Ga X	0
		Диапазон температур: от минус 50 до плюс 280 °С. Давление, не более: 10 МПа. Материал уплотнения: КГФ-Г. Маркировка взрывозащиты: 0Ex ia IIB T5...T2 Ga X	1
		Диапазон температур: от минус 50 до плюс 150 °С. Давление, не более: 10 МПа. Материал уплотнения: РС-26ч. Маркировка взрывозащиты: 0Ex ia IIB T5...T3 Ga X	2
		Диапазон температур: от минус 40 до плюс 150 °С. Давление, не более: 4 МПа. Материал уплотнения: FFKM. Маркировка взрывозащиты: 0Ex ia IIB T5...T3 Ga X	3
		Диапазон температур: от минус 40 до плюс 150 °С. Давление, не более: 10 МПа. Материал уплотнения: FFKM. Маркировка взрывозащиты: 0Ex ia IIB T5...T3 Ga X	4
		Диапазон температур: от минус 196 до плюс 440 °С. Давление, не более: 32 МПа. Материал уплотнения: КГФ-Г. Маркировка взрывозащиты: 0Ex ia IIB T5...T1 Ga X	5
		Диапазон температур: от минус 196 до плюс 440 °С. Давление, не более: 32 МПа. Материал уплотнения: КГФ-Г. Маркировка взрывозащиты: 0/1Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb X	6
		Диапазон температур: от минус 70 до плюс 440 °С. Давление, не более: 32 МПа. Материал уплотнения: КГФ-Г. Маркировка взрывозащиты: 0Ex ia IIB T5...T1 Ga X	7
		Диапазон температур: от минус 70 до плюс 440 °С. Давление, не более: 32 МПа. Материал уплотнения: КГФ-Г. Маркировка взрывозащиты: 0/1Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb X	8
		Диапазон температур: от минус 70 до плюс 450 °С. Давление, не более: 32 МПа. Материал уплотнения: КГФ-Г. Маркировка взрывозащиты: отсутствует	9
		Диапазон температур: от минус 50 до плюс 150 °С. Давление, не более: 4 МПа. Материал уплотнения: РС-26ч. Маркировка взрывозащиты: 0/1Ex ia/db IIC T6...T3 Ga/Gb X	10
Диапазон температур: от минус 40 до плюс 150 °С. Давление, не более: 4 МПа. Материал уплотнения: FFKM. Маркировка взрывозащиты: 0/1Ex ia/db IIC T6...T3 Ga/Gb X	11		

Поз.	Наименование	Варианты	Код
Г	Вариант исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды	Диапазон температур: от минус 50 до плюс 150 °С. Давление, не более: 10 МПа. Материал уплотнения: РС-26ч. Маркировка взрывозащиты: 0/1Ex ia/db IIC T6...T3 Ga/Gb X	12
		Диапазон температур: от минус 40 до плюс 150 °С. Давление, не более: 10 МПа. Материал уплотнения: FFKM. Маркировка взрывозащиты: 0/1Ex ia/db IIC T6...T3 Ga/Gb X	13
		Диапазон температур: от минус 70 до плюс 280 °С. Давление, не более: 16 МПа. Материал уплотнения: КГФ-Г. Маркировка взрывозащиты: 0/1Ex ia/db IIC T6...T2 Ga/Gb X	14
Н	Вариант конструктивного исполнения уровнемера	Индикатор отсутствует	0
		Индикатор присутствует	1
І	Тип интерфейса	Унифицированный токовый сигнал 4 – 20 мА (двухпроводная схема подключения), совмещённый с цифровым кодированным сигналом на базе протокола HART	2
Примечания 1 Подробное описание вариантов исполнения приведено в 1.4. 2 Если код отсутствует, то дефис, следующий после отсутствующего кода, не ставится 3 Для вариантов исполнения с кодом Г от 5 до 9 количество кабельных вводов может быть только 2, вариант конструктивного исполнения Н только с индикатором			

Допустимые комбинации параметров уровнемера приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1

Вариант исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды	Количество кабельных вводов	Тип волновода	Вариант конструктивного исполнения уровнемера
0, 3, 10, 11	1, 2	С, Т, К	0, 1
1, 2, 4, 12, 13, 14	1, 2	С, Т, К, КС	0, 1
5 – 9	2	С, Т, К, КС	1

Б.2 Примеры записи условного обозначения уровнемера при его заказе:

– Уровнемер с корпусом из алюминиевого сплава, с одним кабельным вводом D12 с устройством крепления металлорукава УКМ12, с фланцевым устройством крепления Фл.2-50-40, с тросовым волноводом длиной 12000 мм, с диапазоном рабочих температур от минус 50 до плюс 150 °С, давлением до 4 МПа, материалом уплотнения РС-26ч, маркировкой взрывозащиты 0Ex ia IIB T5...T3 Ga X, со встроенным индикатором:

СЕНС УМВ 1D12-УКМ12-Фл.2-50-40-12000Т-0-1-2

– Уровнемер с корпусом из нержавеющей сталей, с одним кабельным вводом D18 с герметизированным устройством крепления бронированного кабеля УКБКГ21, с фланцевым устройством крепления Фл.Е-100-63, со стержневым волноводом длиной 1000 мм, с диапазоном рабочих температур от минус 50 до плюс 280 °С, давлением до 6,3 МПа, материалом уплотнения КГФ-Г, маркировкой взрывозащиты 0Ex ia IIB T5...T2 Ga X, без встроенного индикатора:

СЕНС УМВ НЖ-1D18-УКБКГ21-Фл.Е-100-63-1000С-1-0-2

– Уровнемер с корпусом из нержавеющей сталей, с двумя кабельными вводами D12 с устройством крепления трубы УКТ1/2, с резьбовым устройством крепления G1", с

коаксиальным волноводом длиной 1500 мм, с диапазоном рабочих температур от минус 40 до плюс 150 °С, давлением до 4 МПа, материалом уплотнения FFKM, маркировкой взрывозащиты 0Ex ia IIB T5...T3 Ga X, со встроенным индикатором:

СЕНС УМВ НЖ-2D12-УКТ1/2-G1"-1500К-3-1-2

**ПРИЛОЖЕНИЕ В
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ТИПЫ УСТРОЙСТВ КРЕПЛЕНИЯ УРОВНЕМЕРА**

В.1 Устройство крепления уровнемера может быть фланцевым или резьбовым. Устройства крепления изготавливаются из стали 12Х18Н10Т.

В.2 Фланцевые устройства крепления производятся с присоединительными размерами, размерами и исполнениями уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815, ГОСТ 33259.

Структура условного обозначения при заказе:

Фл.А-В-С

где А – вариант исполнения уплотнительной поверхности (цифра в соответствии с ГОСТ 12815, буква в соответствии с ГОСТ 33259);

В – условный проход Ду, мм;

С – условное давление, Ру, кгс/см².

Типовые фланцевые устройства крепления приведены в таблице В.1, на рисунке В.1.

Таблица В.1

Вариант исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды	Обозначение	D мм	D1, мм	D4, мм	d, мм	n	h1, мм	b, мм	Давл., МПа
0 – 14	Фл.2-50-25, Фл.Е-50-25	160	125	87	18	4	4	21	2,5
	Фл.2-80-25, Фл.Е-80-25	195	160	120	18	8	4	23	
	Фл.2-100-25, Фл.Е-100-25	230	190	149	22	8	4	25	
	Фл.2-50-40, Фл.Е-50-40	160	125	87	18	4	4	21	4
	Фл.2-80-40, Фл.Е-80-40	195	160	120	18	8	4	23	
	Фл.2-100-40, Фл.Е-100-40	230	190	149	22	8	4	25	
1, 2, 4 – 9, 12, 13	Фл.2-50-63, Фл.Е-50-63	175	135	87	22	8	4	23	6,3
	Фл.2-80-63, Фл.Е-80-63	210	170	120	22	8	4	27	
	Фл.2-100-63, Фл.Е-100-63	250	200	149	26	8	4,5	29	
	Фл.2-50-100, Фл.Е-50-100	195	145	87	26	4	4	29	10
	Фл.2-80-100, Фл.Е-80-100	230	180	120	26	8	4	35	
	Фл.2-100-100, Фл.Е-100-100	265	210	149	30	8	4,5	39,5	




Рисунок В.1

В.3 Резьбовые устройства крепления изготавливаются с трубной цилиндрической и конической дюймовой резьбой. Типовые резьбовые устройства крепления приведены в таблице В.2, на рисунке В.2.

Таблица В.2

Вариант исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды	Обозначение	Тип резьбы (А)	Длина резьбы (l), мм	Давл., МПа
1, 14	M27	M27x1,5 ГОСТ 8724-81	22	0,5
0, 2 – 4, 10 – 13	M27(40)	M27x1,5 ГОСТ 8724-81	27	
	M33	M33x1,5 ГОСТ 8724-81	40	
0, 2 – 4, 10 – 13	G3/4"	G3/4" ГОСТ 6357-81	32	4
	G1"	G1" ГОСТ 6357-81	27	
	G1,5"	G1½ ГОСТ 6357-81	32	
	G2"	G2" ГОСТ 6357-81	32	
	K1"	K1" ГОСТ 6111-52	32	
	1, 14	K1,5"	K1½" ГОСТ 6111-52	
0, 2 – 4, 10 – 13	K2"	K2" ГОСТ 6111-52	28	6,3
1, 14	G3/4"	G3/4" ГОСТ 6357-81	18	
2, 4, 12, 13			27	
1, 14	G1"	G1" ГОСТ 6357-81	18	
2, 4, 12, 13			32	
1, 14	G1,5"	G1½ ГОСТ 6357-81	22	
2, 4, 12, 13			32	
5 – 9	G2"	G2" ГОСТ 6357-81	32	
	G1,5"	G1½ ГОСТ 6357-81	31,5	
	K1,5"	K1½" ГОСТ 6111-52	45	25




Рисунок В.2

В.4 Возможно изготовление устройства крепления по заказу.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПОРЯДОК РАБОТЫ С УРОВНЕМЕРОМ ПО ПРОТОКОЛУ HART

Г.1 Установка соединения с уровнемером

Г.1.1 Работа с уровнемером по протоколу HART осуществляется с помощью HART-модема, компьютера и программы «Настройка HART TDR уровнемера» (программа доступна для скачивания на сайте www.nppsensor.ru). Подключение HART-модема к уровнемеру осуществляется в соответствии с рисунками 24, 25. Подключение HART-модема к компьютеру осуществляется в соответствии с его эксплуатационной документацией.

Г.1.2 После подключения HART-модема к уровнемеру и компьютеру запустите на компьютере программу «Настройка HART TDR уровнемера» (hart.exe). При этом откроется окно программы (см. рисунок Г.1).




Рисунок Г.1

Г.1.3 Выберите в программе COM-порт, к которому подключен HART-модем. Для этого:

– выберите пункт меню «Подключение -> Настройка COM-порта» (см. рисунок Г.2);




Рисунок Г.2

– во всплывающем окне «Настройка COM-порта» (см. рисунок Г.3) выберите соответствующий COM-порт;




Рисунок Г.3

– после выбора закройте окно «Настройка COM-порта» (см. рисунок Г.4).



Рисунок Г.4

Г.1.4 Выполните поиск подключенного уровнемера, для чего выберите пункт меню «Устройство-> Найти устройство» (см. рисунок Г.5) или нажмите клавишу F3.




Рисунок Г.5

Во время поиска уровнемера откроется окно «Обмен по HART» (см. рисунок Г.6).




Рисунок Г.6

По окончании поиска во вкладке «Сведения об устройстве» отобразятся общие сведения о найденном уровнемере, а в информационном поле программы, находящемся внизу окна программы, отобразятся сообщения: «Устройство найдено», «Параметры успешно считаны» (см. рисунок Г.7).




Рисунок Г.7

Г.2 Контроль измеряемого уровня, уровня раздела сред по протоколу HART

Г.2.1 Установите соединение с уровнемером в соответствии с Г.1, если оно не было установлено. Перейдите во вкладку «Параметры» (см. рисунок Г.8).




Рисунок Г.8

Г.2.2 Выберите пункт меню программы «Устройство -> Запустить/остановить калибровку» (см. рисунок Г.9) или нажмите клавишу F5.




Рисунок Г.9

После этого программа «Настройка HART TDR уровнемера» будет опрашивать уровнемер по протоколу HART и выводить измеряемый уровень и уровень раздела сред в соответствующей строке раздела «Измеряемые параметры» во вкладке «Параметры» (см. рисунок Г.10).




Рисунок Г.10

Г.3 Защита параметров уровнемера от изменений

Г.3.1 Для защиты настраиваемых параметров от изменений уровнемер имеет переключатель блокировки. Переключатель расположен рядом с клеммным зажимом, предназначенным для подключения внешних цепей (см. рисунки 12 – 19). Если переключатель находится в положении «Вкл.» (включено), то запрещается изменение всех настроек уровнемера, команды изменения настроек уровнемером не выполняются. Если переключатель находится в другом положении (отключено), то изменение настроек разрешено.

Г.3.2 Дополнительно к переключателю блокировки для защиты параметров от несанкционированных изменений уровнемер имеет уровни доступа: пользователь и администратор. При работе с уровнем доступа пользователь возможен только просмотр настроечных параметров. При работе с уровнем доступа администратор возможны просмотр и изменение настроечных параметров. Уровень доступа администратор защищён паролем.

Г.3.3 Переход на работу с уровнем доступа администратор (разрешение изменения параметров) осуществляется следующим образом:

– Установите соединение с уровнемером в соответствии с Г.1, если оно не было установлено. Выберите пункт меню «Устройство->Разрешить/Запретить изменение метрологических параметров» (см. рисунок Г.11) или нажмите клавишу F8. После этого откроется диалоговое окно «Управление доступом».




Рисунок Г.11

– В окне «Управление доступом» установите флаг «Разрешить изменение метрологических параметров», в поле «Пароль» введите текущий пароль, а затем нажмите на кнопку «Выполнить» (см. рисунок Г.12).

Примечание – При выпуске уровнемера из производства устанавливается пароль «1234». При эксплуатации уровнемера пароль может быть изменён.




Рисунок Г.12

Г.3.4 Возврат к работе с уровнем доступа пользователь (запрет изменения параметров) осуществляется следующим образом:

– Выберите пункт меню «Устройство->Разрешить/Запретить изменения метрологических параметров» (см. рисунок Г.11) или нажмите клавишу F8. После этого откроется диалоговое окно «Управление доступом».

– В окне «Управление доступом» установите флаг «Запретить изменение метрологических параметров», затем нажмите на кнопку «Выполнить» (см. рисунок Г.12).

Возврат к работе с уровнем доступа пользователь также осуществляется после сброса напряжения питания уровнемера.

Г.3.5 Для просмотра, установки пароля администратора используется параметр «Пароль администратора», расположенный в разделе «Параметры управления доступом» вкладки «Параметры» (см. рисунок Г.10).

Г.3.6 Установка параметра «Пароль администратора» осуществляется аналогично установке остальных настраиваемых параметров уровнемера (см. Г.5).

Примечание – Просмотр, изменение параметра «Пароль администратора» возможны только при работе с уровнем доступа администратор.

Г.4 Установка значений уровней, соответствующих 4 мА и 20 мА

Г.4.1 Установите соединение с уровнемером в соответствии с Г.1, если оно не было установлено. Отключите защиту параметров уровнемера от изменений (блокировку) и перейдите на работу с уровнем доступа администратор в соответствии с Г.3. Перейдите во вкладку «Калибровка» (см. рисунок Г.13).




Рисунок Г.13

Г.4.2 Нажмите кнопку «Запустить» в зоне «Чтение переменных» вкладки «Калибровка» (см. рисунок Г.14). После этого программа «Настройка HART TDR уровнемера» будет опрашивать уровнемер по протоколу HART и выводить параметры в соответствующих строках зоны «Чтение переменных». При этом кнопка «Запустить» заменится кнопкой «Остановить».




Рисунок Г.14

Г.4.3 В зоне «Установка диапазона» вкладки «Калибровка» в поле «Значение уровня, соответствующее 4 мА» введите новое значение уровня H_4 , соответствующее 4 мА, а в поле «Значение уровня, соответствующее 20 мА» новое значение уровня H_{20} , соответствующее 20 мА, а затем нажмите кнопку «Установить» (см. рисунок Г.15).




Рисунок Г.15

После этого в информационном поле программы, находящемся внизу окна программы, должны отобразиться сообщения: «Установка диапазона 4-20 мА...», «Диапазон установлен».

Для запрета дальнейших изменений параметров уровнемера перейдите на работу с уровнем доступа пользователь и, при необходимости, включите защиту от изменения параметров (блокировку) в соответствии с Г.3.

Г.5 Изменение параметров уровнемера

Г.5.1 Уровнемер позволяет изменять значения параметров. В таблице Г.1 дано описание параметров.

Таблица Г.1

Наименование параметра	Описание параметра
Базовая высота установки уровнемера	Определяет высоту установки уровнемера (расстояние от уплотнительной поверхности устройства крепления уровнемера до дна резервуара). По умолчанию равен длине волновода
Постоянная времени демпфирования	Параметр цифровой фильтрации измеряемого уровня, позволяющей уменьшить влияние случайных помех на измерения. Чем больше значение параметра, тем сильнее подавляются помехи, но и тем больше инерционность измерений. По умолчанию равен 1 с

Таблица Г.1. Продолжение

Наименование параметра	Описание параметра
Пользовательская верхняя мёртвая зона (ближе к корпусу)	Задаёт размер зоны, начиная от плоскости уплотнительной поверхности устройства крепления уровнемера, в которой не определяется уровень. Значение не может быть меньше, указанного в 1.2.2. Параметр следует увеличить, если около верхней части волновода присутствуют неоднородности (например, патрубков), и не требуется измерение уровня в этой зоне, на длину этой неоднородности. По умолчанию равен 0,08 м
Аварийный ток	Задаёт значение тока при неисправности устройства. По умолчанию равен 21 мА
Индекс совмещённого сигнала помех	Задаёт индекс точки сигнала, до которой будет применяться сигнал помех. По умолчанию задано максимально допустимое значение
Пользовательское пороговое значение относительно максимума	Задаёт пороговое значение для поиска отражённого от среды импульса. Первый импульс, максимум которого будет превышать данный параметр, будет распознан как отражение от среды. По умолчанию равно 5
Пользовательская длина волновода	Задаёт длину волновода. По умолчанию равен длине волновода, установленной при производстве уровнемера
Разность порогов	Задаёт величину, на которую пороговое значение для поиска отражённого от раздела сред импульса больше порогового значения для поиска отражённого от среды импульса. Поиск отражённого от раздела сред импульса начинается после импульса, отражённого от среды. По умолчанию равна 0
Диэлектрическая проницаемость	Задаёт значение диэлектрической проницаемости жидкости, находящейся над разделом сред, при измерении уровня раздела сред. Если измерение уровня раздела сред не требуется, то значение параметра устанавливается равным 1. По умолчанию равен 1

Г.5.2 Для просмотра текущих параметров уровнемера установите соединение с уровнемером в соответствии с Г.1, если оно не было установлено. Перейдите во вкладку «Параметры» (см. рисунок Г.10). Затем считайте текущие параметры уровнемера, для чего выберите пункт меню «Устройство -> считать параметры» (см. рисунок Г.16) или нажмите клавишу F2.




Рисунок Г.16

Во время считывания откроется окно «Обмен по HART» (см. рисунок Г.17).




Рисунок Г.17

После считывания окно закрывается, во вкладке «Параметры» отобразятся текущие считанные параметры уровнемера, а в информационном поле программы, находящемся внизу окна программы, отобразится сообщение «Параметры успешно считаны».

Г.5.3 Для ввода новых значений параметров уровнемера отключите защиту от изменения параметров (блокировку) и перейдите на работу с уровнем доступа администратор в соответствии с Г.3. Для изменения значения параметра щёлкните два раза левой кнопкой мыши на строке параметра, при этом всплывёт диалоговое окно «Установка параметра». В поле «Значение» данного окна введите требуемое значение параметра, а затем нажмите кнопку «ОК» (см. рисунок Г.18).




Рисунок Г.18

После этого во вкладке «Параметры» строка параметра будет выделена жирным шрифтом, а слева от неё установится флаг, свидетельствующий об изменении параметра (см. рисунок Г.19).

Пользовательские параметры					
<input checked="" type="checkbox"/>	Постоянная времени демпфирования в секундах	dt	0xa1	1	c
<input type="checkbox"/>	Базовая высота установки уровнемера	d0	0xa2	1,0000	м
<input type="checkbox"/>	Пользовательская длина волновода	Lu	0xa3	1,0000	м
<input type="checkbox"/>	Пользовательская верхняя мёртвая зона (ближе к корпусу)	ldu	0xa4	0,0800	м
<input type="checkbox"/>	Пользовательское пороговое значение относительно максимума	Thu	0xa5	6,7638	%

Рисунок Г.19

Для сохранения изменений в памяти уровнемера выберите пункт меню «Устройство->Записать параметры» (см. рисунок Г.20) или нажмите клавишу F4.




Рисунок Г.20

Во время записи откроется окно «Обмен по HART» (см. рисунок Г.17). После записи окно закрывается, во вкладке «Параметры» исчезнет выделение жирным шрифтом строк изменённых параметров, сбросятся флаги, свидетельствующие об изменении параметра, и в информационном поле программы, находящемся внизу окна программы, отобразится сообщение «Параметры успешно записаны».

Для запрета дальнейших изменений параметров уровнемера перейдите на работу с уровнем доступа пользователь и, при необходимости, включите защиту от изменения параметров (блокировку) в соответствии с Г.3.

Г.6 Сохранение сигнала помех

Г.6.1 Конструкции внутри резервуара, такие как патрубки, мешалки, сварные швы стенок и другое могут вызывать отражения распространяющегося вдоль волновода электромагнитного импульса, которые могут быть приняты уровнемером со стержневым или тросовым волноводом как отражение от контролируемой среды. Во избежание этого после монтажа уровнемера рекомендуется сохранить сигнал помех. После сохранения сигнал помех будет вычитаться из обрабатываемого уровнемером сигнала, таким образом, сигналы помех, отражения от конструкций внутри резервуара будут устранены. Рекомендуется выполнять сохранение сигнала помех при минимальном уровне контролируемой среды, чтобы учесть помехи на всём протяжении волновода.

Г.6.2 .Сохранение сигнала помех осуществляется следующим образом:

а) Установите соединение с уровнемером в соответствии с Г.1, если оно не было установлено. Отключите защиту от изменения параметров (блокировку) и перейдите на работу с уровнем доступа администратор в соответствии с Г.3. Перейдите во вкладку «Таблица порогов» (см. рисунок Г.21).




Рисунок Г.21

б) В поле «Польз. сигнал помех» установите флаг «выключен», нажмите кнопку «Установить». Выше кнопки «Обновить» установите флаг «График» (см. рисунок Г.22). Затем нажмите кнопку «Обновить».




Рисунок Г.22

После этого на графике будет отображён сигнал. В сигнале должен быть виден импульс либо положительной полярности, если конец волновода погружён в контролируемую среду и распространяющийся по волноводу электромагнитный импульс отражается от среды (см. рисунок Г.23), либо импульс отрицательной полярности, если конец волновода не погружён в контролируемую среду и распространяющийся по волноводу электромагнитный импульс отражается от конца волновода (см. рисунок Г.24).




Рисунок Г.23




Рисунок Г.24

Также в сигнале могут присутствовать другие импульсы (импульсы помех), соответствующие отражениям распространяющегося по волноводу электромагнитного импульса от расположенных рядом с волноводом элементов конструкции резервуара (см. рисунок Г.25).




Рисунок Г.25

Если на графике отчётливо виден только один импульс или его максимальное значение значительно превышает максимальные значения других импульсов (как на рисунках Г.23, Г.24), то выполнять сохранение сигнала помех не требуется.

в) Если волновод погружён в среду, то определите ближайшую к импульсу точку слева от него, приблизительно соответствующую началу импульса. Найдите по горизонтальной оси индекс, соответствующий этой точке.

Примечание – При необходимости, часть графика можно увеличить, выделив участок графика с помощью левой кнопки мыши.

На рисунке Г.26 показан увеличенный участок графика с импульсом. Для показанного на рисунке сигнала за начало импульса можно принять точку, соответствующую индексу 232 по горизонтальной оси.

Примечание – Если за начало импульса взять точку на самом импульсе или правее него, то часть полезного сигнала будет сохранена как помеха и уровень может работать некорректно ниже точки, в которой находился уровень в момент записи сигнала помех.




Рисунок Г.26

Если сигнал сильно зашумлен, и невозможно определить, какой импульс в сигнале соответствует отражению от среды, то начало импульса следует определить расчетным путём. Для этого необходимо измерить расстояние от начала волновода до среды и рассчитать индекс точки начала импульса $I_{пт}$ по формуле:

$$I_{пт} = 256 \cdot (d + l_m) - 43, \quad (B.1)$$

где d – измеренное расстояние до среды в метрах;

l_m – параметр «Длина линии от волновода до измерительных цепей», значение которого можно посмотреть во вкладке «Параметры».

г) В соответствии с Г.5.2 считайте параметр уровнемера «Индекс совмещённого сигнала помех». Если индекс точки, соответствующей началу импульса, определённый в соответствии с перечислением в) данного пункта, меньше значения этого параметра, то необходимо в соответствии с Г.5 ввести и сохранить новое значение параметра, равное индексу точки. Если индекс точки, соответствующей началу импульса, больше значения параметра или волновод не погружен в контролируруемую среду, то параметр «Индекс совмещённого сигнала помех» изменять не нужно.

д) Для сохранения сигнала помех вернитесь во вкладку «Таблица порогов» (см. рисунок Г.21). В поле «Польз. сигнал помех» нажмите кнопку «Сохранить» (см. рисунок Г.27). После этого в информационном поле программы, находящемся внизу окна программы, должно отобразиться сообщение: «Команда выполнена».




Рисунок Г.27

е) Выше кнопки «Обновить» установите флаг «График» (см. рисунок Г.22). Затем нажмите кнопку «Обновить». После этого на графике будет отображён скорректированный сигнал с учётом сохранённого сигнала помех. Проконтролируйте, что на графике в сигнале отсутствуют мешающие импульсы, в противном случае повторите работы по перечислениям б) – е) данного пункта.

ж) Для запрета дальнейших изменений параметров уровнемера перейдите на работу с уровнем доступа пользователь и, при необходимости, включите защиту от изменения параметров (блокировку) в соответствии с Г.3.

Г.7 Автоматическая настройка порогового значения

Г.7.1 Уровень отраженного от контролируемой среды распространяющегося по волноводу электромагнитного импульса (амплитуда импульса отражения от среды) зависит от свойств контролируемой среды, ее диэлектрической проницаемости. Уровнемер определяет наличие в сигнале отражённого от среды импульса, если амплитуда данного импульса превышает заданное в настройках уровнемера пороговое значение. Поэтому необходима настройка порогового значения уровнемера под конкретную контролируемую среду.

Г.7.2 Для настройки порогового значения волновод уровнемера должен быть погружен в контролируемую среду.

Автоматическая настройка порогового значения возможна, если импульс отражения от среды имеет наибольшую амплитуду в сигнале (среда однородна и отсутствуют или устранены помехи в соответствии с Г.6).

Автоматическая настройка порогового значения осуществляется следующим образом:

а) Установите соединение с уровнем в соответствии с Г.1, если оно не было установлено. Отключите защиту от изменения параметров (блокировку) и перейдите на работу с уровнем доступа администратор в соответствии с Г.3. Перейдите во вкладку «Таблица порогов» (см. рисунок Г.21). Выше кнопки «Обновить» установите флаг «График» (см. рисунок Г.22). Затем нажмите кнопку «Обновить». После этого на графике будет отображён сигнал. Убедитесь, что на графике есть только один импульс положительной полярности, соответствующий отражению распространяющегося вдоль волновода электромагнитного импульса от контролируемой среды (см. рисунок Г.23), в противном случае выполните ручную настройку в соответствии с Г.8.

б) Для автоматической установки порогового значения нажмите кнопку «Автоподстройка» (см. рисунок Г.28), дождитесь появления в информационном поле программы, находящемся внизу окна программы, сообщения: «Команда выполнена».




Рисунок Г.28

в) Убедитесь в правильности установки порога, для этого нажмите кнопку «Обновить». После этого на графике будет отображён сигнал. Горизонтальной зелёной линией на графике обозначен установленный порог. Вертикальной красной линией обозначена граница верхней неизмеряемой зоны (см. рисунок Г.29). Проконтролируйте, что горизонтальная зелёная линия, соответствующая пороговому значению, пересекает импульс отражения от контролируемой среды (см. рисунок Г.29).




Рисунок Г.29

г) Для запрета дальнейших изменений параметров уровнемера перейдите на работу с уровнем доступа пользователь и, при необходимости, включите защиту от изменения параметров (блокировку) в соответствии с Г.3.

Г.8 Ручная настройка порогового значения

Г.8.1 Ручная настройка порогового значения осуществляется следующим образом:

а) Для настройки порогового значения установите соединение с уровнемером в соответствии с Г.1, если оно не было установлено. Отключите защиту от изменения параметров (блокировку) и перейдите на работу с уровнем доступа администратор в соответствии с Г.3. Перейдите во вкладку «Таблица порогов» (см. рисунок Г.21). Выше кнопки «Обновить» установите флаг «График» (см. рисунок Г.22). Затем нажмите кнопку «Обновить». После этого на графике будет отображён сигнал. Горизонтальной зелёной линией на графике обозначен текущий порог. Вертикальной красной линией обозначена граница верхней неизмеряемой зоны (см. рисунок Г.29).

Примечание – При необходимости, часть графика можно увеличить, выделив участок графика с помощью левой кнопки мыши.

б) Линия, соответствующая порогу, должна пересекать импульс, соответствующий отражению от контролируемой среды, на уровне от $1/3$ до $2/3$ от амплитуды импульса и в диапазоне от данного импульса до границы верхней неизмеряемой зоны не пересекать другие импульсы, импульсы помех (см. рисунки Г.29, Г.30).






Рисунок Г.30

На рисунках Г.31, Г.32 показаны случаи, когда порог настроен неверно. На рисунке Г.31 а) порог не пересекается с импульсом отражения, в этом случае импульс распознаваться не будет, и уровнемер будет сигнализировать об ошибке. На рисунке Г.31 б) порог пересекается в верхней части импульса (на уровне выше 2/3 от амплитуды импульса), в этом случае импульс может периодически не распознаваться, что приведёт к нестабильной работе уровнемера.



а)



б)

Рисунок Г.31

На рисунке Г.32 порог пересекается с помехой, в этом случае уровнемер вместо уровня среды будет показывать положение мешающего сигнала.




Рисунок Г.32

в) Если линия, соответствующая порогу, расположена не в соответствии с изложенными ранее требованиями, то необходимо по графику определить требуемое значение порога. Для этого, на вертикальной оси графика найдите значение, соответствующее максимуму отражённого от среды сигнала и значение, соответствующее максимуму сигналов помех, находящихся между границей верхней мёртвой зоны (вертикальной красной линией) и отражённым от среды сигналом. Если помехи отсутствуют или значение, соответствующее максимуму сигналов помех, существенно меньше значения, соответствующего максимуму отражённого от среды сигнала, то значение, соответствующее максимуму сигналов помех, можно принять равным нулю. Рассчитайте требуемое значение порога как среднее арифметическое от найденных значений, соответствующих максимумам отраженного от среды сигнала и сигналов помех. Запишите рассчитанное значение порога в параметр «Пользовательское пороговое значение относительно максимума» в соответствии с Г.5.

г) Чтобы убедиться в правильности установки порога, вернитесь во вкладку «Таблица порогов», затем нажмите кнопку «Обновить». После этого на графике будет отображён сигнал с новым установленным порогом. На графике проконтролируйте, что горизонтальная зелёная линия, соответствующая пороговому значению, расположена в соответствии с изложенными ранее требованиями.

д) Для запрета дальнейших изменений параметров уровнера перейдите на работу с уровнем доступа пользователь и, при необходимости, включите защиту от изменения параметров (блокировку) в соответствии с Г.3.

Г.9 Настройка ступенчатого порога

Г.9.1 При необходимости, можно настроить переменный порог, значение которого зависит от расстояния до контролируемой среды (см. рисунок Г.33).




Рисунок Г.33

Г.9.2 Настройка ступенчатого порога осуществляется следующим образом:

а) Установите соединение с уровнемером в соответствии с Г.1, если оно не было установлено. Отключите защиту от изменения параметров (блокировку) и перейдите на работу с уровнем доступа администратор в соответствии с Г.3. Перейдите во вкладку «Таблица порогов» (см. рисунок Г.21). Сформируйте новую таблицу порогов, нажав кнопку «Автозаполнение порогов» (см. рисунок Г.34), дождитесь появления в информационном поле программы, находящемся внизу окна программы, сообщения: «Команда выполнена».




Рисунок Г.34

б) Нажмите кнопку «Считать таблицу» (см. рисунок Г.35), дождитесь появления в информационном поле программы, находящемся внизу окна программы, сообщения: «Таблица порогов успешно считана». Проконтролируйте заполнение таблицы «Разность индексов/Пороги», в которой должно быть не менее двух строк.

В столбце «Разн. инд.» содержатся значения индексов, до которых порог будет равен значению, содержащемуся в столбце «Порог» той же строки. Порог в последней строке определяет значение порога до и после последнего индекса.

Разность индексов/пороги		
№	Порог	Разн. инд.
1	6,7121	207,4929
2	5,5923	309,4547

Считать таблицу

Записать таблицу

Добавить точку

Удалить точку

Рисунок Г.35

в) С помощью кнопки «Добавить точку» добавьте нужное количество строк в таблице «Разность индексов/Пороги». Удалить лишние строки таблицы можно с помощью кнопки «Удалить точку». Исправьте значения порога и индексов в таблице на требуемые. Нажмите кнопку «Записать таблицу», дождитесь появления в информационном поле программы, находящемся внизу окна программы, сообщения: «Таблица порогов успешно сохранена».

г) Чтобы переключиться в режим ступенчатого порога, в зоне «Режим поиска отр. импульса» установите флаг «ступенчатый», затем в той же зоне нажмите кнопку «Установить» (см. рисунок Г.36), дождитесь появления в информационном поле программы, находящемся внизу окна программы, сообщения: «Параметры успешно записаны».

Режим поиска отр. импульса

постоянный ступенчатый

Установить

Автоподстройка

Автозаполнение порогов

Польз. сигнал помех

выключен включен

Установить

Сохранить

Флаги ошибок (hex):

0000

Постоянный порог

4,4919

параметры график

Рисунок Г.36

д) Чтобы вернуться в режим постоянного порога, в зоне «Режим поиска отр. импульса» установите флаг «постоянный», затем в той же зоне нажмите кнопку «Установить» (см. рисунок Г.34), дождитесь появления в информационном поле программы, находящемся внизу окна программы, сообщения: «Параметры успешно записаны».

е) Для запрета дальнейших изменений параметров уровнемера перейдите на работу с уровнем доступа пользователь и, при необходимости, включите защиту от изменения параметров (блокировку) в соответствии с Г.3.

Г.10 Контроль номера версии (идентификационного номера) программного обеспечения уровнемера

Г.10.1 С целью проверки соответствия программного обеспечения уровнемер позволяет контролировать номер версии его программного обеспечения.

Г.10.2 Для осуществления контроля номера версии программного обеспечения выполните чтение параметров в соответствии с Г.5.2. Номер версии можно проконтролировать в строке с надписью «Номер версии ПО» (см. рисунок Г.37).

Информация об устройстве				
<input type="checkbox"/> Изготовитель устройства	-	0x81	60	-
<input type="checkbox"/> Тип устройства	-	0x82	11	-
<input type="checkbox"/> Заводской номер устройства	-	0x83	1	-
<input type="checkbox"/> Номер версии ПО	-	0xf2	0xA1B0	-

Рисунок Г.37

Г.11 Режим эмуляции уровня

Г.11.1 В режиме эмуляции уровня уровнемеру можно задать значение уровня, которое будет передаваться по протоколу HART. В токовой петле будет формироваться соответствующий заданному уровню токовый сигнал.

Г.11.2 Для перехода в режим эмуляции выполните следующие действия:

а) Установите соединение с уровнемером в соответствии с Г.1, если оно не было установлено. Отключите защиту от изменения параметров (блокировку) и перейдите на работу с уровнем доступа администратор в соответствии с Г.3. Перейдите во вкладку «Калибровка» (см. рисунок Г.13).

б) Нажмите кнопку «Команды калибровки» в зоне «Разное» вкладки «Калибровка» (см. рисунок Г.38).




Рисунок Г.38

В появившемся окне «Выполнить команду» (см. рисунок Г.39) в поле «Команда:» введите число 201, в поле «Параметр:» введите задаваемое значение уровня в метрах.




Рисунок Г.39

Нажмите кнопку «Выполнить», дождитесь появления в информационном поле программы, находящемся внизу окна программы, сообщения: «Команда выполнена».

После этого уровнемер будет находиться в режиме эмуляции, по протоколу HART будет передавать значение уровня, равное заданному в поле «Параметр:», в токовой петле будет установлен соответствующий заданному уровню ток.

в) Чтобы выйти из режима эмуляции повторите действия, описанные в перечислении б) данного пункта, при этом в поле «Команда:» введите число 200 (число, введённое в поле «Параметр:», может быть любым). Кроме того, выход из режима эмуляции осуществляется автоматически через 10 мин. после входа.

г) Для запрета дальнейших изменений параметров уровнемера перейдите на работу с уровнем доступа пользователь и, при необходимости, включите защиту от изменения параметров (блокировку) в соответствии с Г.3.

Г.12 Настройка уровнемера при укорачивании волновода

Г.12.1 Данная настройка проводится для обеспечения корректной работы уровнемера в нижней части волновода при сохранении сигнала помех (если известно, что сохранение сигнала помех выполняться не будет, то данную настройку допускается не проводить).

Г.12.2 Настройку уровнемера при укорачивании волновода осуществлять следующим образом:

а) Расположите уровнемер горизонтально. У уровнемер со стержневым или тросовым волноводом расположите на диэлектрических подставках вдали от любых предметов (на расстоянии не менее 300 мм). Подключите уровнемер к приборам, совместно с которыми он будет эксплуатироваться в соответствии со схемой, приведённой на рисунках 24, 25. Подайте на уровнемер напряжение питания.

б) Установите соединение с уровнемером в соответствии с Г.1. Отключите защиту от изменения параметров (блокировку) и перейдите на работу с уровнем доступа администратор в соответствии с Г.3. Перейдите во вкладку «Таблица порогов» (см. рисунок Г.21).

в) Выше кнопки «Обновить» установите флаг «Параметры», затем нажмите кнопку «Обновить» (см. рисунок Г.40).




Рисунок Г.40

Если в зоне «Польз. сигнал помех» (см. рисунок Г.40) был установлен флаг «включен», то установите флаг «выключен» и нажмите кнопку «Установить», расположенную в зоне «Польз. сигнал помех». Дождитесь появления в информационном поле программы, находящемся внизу окна программы, сообщения: «Команда выполнена».

г) Выше кнопки «Обновить» установите флаг «График» (см. рисунок Г.22), затем нажмите кнопку «Обновить». На появившемся графике (см. рисунок Г.41) приблизительно определите на горизонтальной оси индекс точки, соответствующей началу импульса отражения от конца волновода. При необходимости, часть графика с

импульсом можно увеличить, выделив участок графика с помощью левой кнопки мыши (см. рисунок Г.42). На рисунке Г.42 началу импульса соответствует точка с индексом 325.

Примечание – Точка на горизонтальной оси должна определяться с дискретностью 1.

Сохраните полученное значение индекса в параметр Инг «Индекс совмещённого сигнала помех» в соответствии с Г.5. Аналогичным образом сохраните новое значение длины волновода в метрах в параметре «Пользовательская длина волновода».




Рисунок Г.41




Рисунок Г.42

д) Если в перечислении в) данного пункта выполнялось выключение сигнала помех (был установлен флаг «выключен»), то необходимо включить сигнал помех, для чего в зоне «Польз. сигнал помех» (см. рисунок Г.40) установите флаг «включен», нажмите кнопку «Установить» и дождитесь появления в информационном поле программы, находящемся внизу окна программы, сообщения: «Команда выполнена».

е) Для запрета дальнейших изменений параметров уровнемера перейдите на работу с уровнем доступа пользователь и, при необходимости, включите защиту от изменения параметров (блокировку) в соответствии с Г.3.

Г.13 Настройка измерения уровня раздела сред

Г.13.1 При выпуске с производства уровнемер настроен на измерение уровня контролируемой среды. Настройка уровнемера для измерения уровня раздела сред двухфазной жидкости осуществляется при наличии в резервуаре контролируемой двухфазной жидкости с толщиной слоя жидкости над границей раздела сред, превышающей минимальное значение, указанное в 1.2.5, и с диэлектрическими проницаемостями жидкостей над и под границей раздела сред, соответствующими требованиям 1.2.12. Настройка осуществляется следующим образом:

а) Установите соединение с уровнемером в соответствии с Г.1, если оно не было установлено. Отключите защиту от изменения параметров (блокировку) и перейдите на работу с уровнем доступа администратор в соответствии с Г.3. Перейдите во вкладку «Параметры» (см. рисунок Г.10).

б) Включите в уровнемере функцию измерения уровня раздела сред, для чего в соответствии с Г.5.3 в разделе «Пользовательские параметры» для параметра «Определение раздела сред» установите значение «вкл.».

в) Настройте порог для измерения уровня раздела сред следующим образом:

– Перейдите во вкладку «Таблица порогов» (см. рисунок Г.21).

– Выше кнопки «Обновить» установите флаг «График» (см. рисунок Г.22).

Нажмите кнопку «Обновить».

После этого на появившемся графике будет отображён сигнал и горизонтальная фиолетовая линия, соответствующая порогу определения уровня раздела сред (см. рисунок Г.43).

Примечание – Если параметр «Разность порогов» равен 0, то горизонтальная зелёная линия, соответствующая порогу определения уровня контролируемой среды, будет перекрыта фиолетовой линией.




Рисунок Г.43

г) Линия, соответствующая порогу определения уровня раздела сред (фиолетовая), должна пересекать импульс, соответствующий отражению от раздела сред, на уровне от 1/3 до 2/3 от амплитуды импульса и в диапазоне от данного

импульса до импульса, соответствующего отражению от контролируемой среды не должна пересекать другие импульсы.

д) Если линия, соответствующая порогу определения уровня раздела сред, расположена не в соответствии с изложенными ранее требованиями, то необходимо по графику определить требуемое значение порога. Для этого, на вертикальной оси графика найдите значение, соответствующее максимуму отражённого от раздела сред сигнала A_{max1} и значение, соответствующее максимуму на отрезке сигнала между импульсом отражения от контролируемой среды и импульсом отражения от раздела сред A_{max2} . Определите значение $(A_{max1} + A_{max2}) / 2$ и вычтите из неё значение параметра «Пользовательское пороговое значение относительно максимума». Если полученная разность больше нуля, то запишите её в параметр «Разность порогов» в соответствии с Г.5.3. Если полученная разность меньше нуля, то запишите нуль в параметр «Разность порогов».

е) Если известно значение диэлектрической проницаемости жидкости, находящейся над разделом сред, то в соответствии с Г.5.3 в разделе «Пользовательские параметры» установите это значение для параметра «Диэлектрическая проницаемость».

ж) Если неизвестно значение диэлектрической проницаемости жидкости, находящейся над разделом сред, то выполните следующую настройку:

– Измерьте расстояние от начала отсчёта уровнемера (уплотнительной поверхности устройства крепления уровнемера) до раздела сред d2.

– Перейдите во вкладку «Калибровка» (см. рисунок Г.13). В зоне «Разное» нажмите кнопку «Команды калибровки» (см. рисунок Г.38). В появившемся окне «Выполнить команду» (см. рисунок Г.39) в поле «Команда:» введите число 15, в поле «Параметр:» введите расстояние до раздела сред d2 и нажмите кнопку «Выполнить». Дождитесь появления в информационном поле программы, находящемся внизу окна программы, сообщения: «Команда выполнена».

– Проконтролируйте правильность настройки, для чего в зоне «Чтение переменных» вместо любой из четырёх переменных выберите «Расстояние до раздела сред» (см. рисунок Г.44) и нажмите кнопку «Запустить». Проверьте соответствие значения данной переменной ранее введённому расстоянию d2.




Рисунок Г.44

Г.14 Выбор переменной для преобразования в унифицированный токовый сигнал

Г.14.1 При выпуске с производства уровнемер осуществляет преобразование уровня контролируемой жидкости в унифицированный токовый сигнал 4 – 20 мА. Уровнемер позволяет преобразовывать в унифицированный токовый сигнал 4 – 20 мА и уровень раздела сред двухфазной жидкости. Выбор уровня раздела сред в качестве переменной для преобразования в унифицированный токовый сигнал осуществляется следующим образом:

а) Установите соединение с уровнемером в соответствии с Г.1, если оно не было установлено. Отключите защиту от изменения параметров (блокировку) и перейдите на работу с уровнем доступа администратор в соответствии с Г.3. Перейдите во вкладку «Калибровка» (см. рисунок Г.13).

б) Нажмите кнопку «Запустить» в зоне «Чтение переменных». После этого станет активной кнопка «Установить первичную переменную» (см. рисунок Г.45).

Рисунок Г.45



в) В выпадающем списке, расположенном справа от кнопки «Установить первичную переменную», выберете «уровень раздела сред» (см. рисунок Г.46).

Рисунок Г.46

Нажмите кнопку «Установить первичную переменную». Дождитесь появления в информационном поле программы, находящемся внизу окна программы, сообщения: «Выполнена установка первичной переменной».

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ (ЮСТИРОВКИ) УРОВНЕМЕРА

Д.1 Настройка (юстировка) уровнемера осуществляется по протоколу HART с помощью HART-модема, компьютера и программы «Настройка HART TDR уровнемера» (hart.exe) версии не ниже 1.0.4. Схема подключения уровнемера при настройке (юстировке) приведена на рисунке Д.1. При настройке установить напряжение на источнике питания G1 равным $(24 \pm 0,5)$ В.



G1 – источник питания.

PV1 – цифровой мультиметр в режиме измерения напряжения.

R1 – резистор с номинальным сопротивлением 150 Ом, мощностью 0,5 Вт.

R2 – эталонная катушка электрического сопротивления с номинальным сопротивлением 100 Ом (параллельно R2 рекомендуется устанавливать конденсатор с номинальной ёмкостью 0,1 мкФ и номинальным напряжением не менее 30 В).

Рисунок Д.1 – схема подключения при настройке: а) уровнемера вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 0 – 5, 7, б) уровнемера вариантов исполнения по допустимым параметрам контролируемой среды 6, 8, 9, 10 – 14

Д.2 При проведении настройки должны использоваться средства измерений, указанные в таблице Д.1.

Таблица Д.1

Средства	Требуемые характеристики	Тип
Лента измерительная	Диапазон измерений: от 0 до 30 м. 3 разряд по приказу Росстандарта от 30 декабря 2019 г. № 3459	
Термогигрометр	Диапазон измерения температуры: от минус 20 до плюс 60 °С. Пределы допускаемой погрешности измерений температуры: $\pm 0,3$ °С. Диапазон измерений относительной влажности: от 0 до 90 %. Пределы допускаемой погрешности измерений влажности: ± 2 %	ИВА-6А
Барометр-анероид метеорологический	Диапазон измерений: от 80 до 106 кПа. Пределы допускаемой погрешности: $\pm 0,2$ кПа	БАММ-1
Мультиметр цифровой	Диапазон измерений напряжения: от 0 до 10 В. Пределы допускаемой погрешности измерений напряжения: $\pm (0,0035 + 0,0005 \text{ Ук/У})$ %	Agilent 34401A
Катушка электрического сопротивления	Номинальное сопротивление 100 Ом. Класс точности 0,01	P331
Источник питания	Диапазон установки выходного напряжения от 0 до 60 В	GPR-6030D
Имитатор уровня TDR	В качестве имитатора уровня контролируемой среды для вариантов исполнения уровнемера с типом волновода С, Т, использовать передвижной металлический экран с отверстием для волновода уровнемера. Минимальное расстояние от края экрана до отверстия должно быть не менее 0,5 м. В качестве имитатора уровня контролируемой среды для вариантов исполнения уровнемера с типом волновода К и КС использовать штифт диаметром 6 мм с закруглённым концом.	
Экран TDR	–	СЕНС.301511.058
Примечание – Допускается применение других средств, имеющих аналогичные метрологические характеристики		

Д.3 Настройку необходимо проводить при следующих нормальных условиях:

- температура окружающего воздуха (20 ± 5) °С;
- относительная влажность окружающего воздуха до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
- вибрация, тряска, удары, магнитные поля (кроме магнитного поля Земли)

должны отсутствовать.

Перед проведением настройки уровнемер должен быть предварительно выдержан в нормальных условиях не менее 4 часов.

Д.4 Подстройку уровнемера в нижней и верхней калибровочных точках производить следующим образом:

а) Для уровнемеров со стержневым и тросовым волноводом с резьбовым устройством крепления (штуцером) накрутите на него экран TDR. Расположите уровнемер горизонтально. При этом стержневой и тросовый волноводы должны располагаться на диэлектрических подставках на расстоянии не менее 300 мм от любых предметов. У стержневого и коаксиального волновода необходимо исключить изгиб волновода под собственным весом. Тросовый волновод необходимо выпрямить. Для уровнемеров со стержневым и тросовым волноводом отметьте с помощью ленты измерительной на волноводе точки на расстояниях от уплотнительной поверхности устройства крепления, соответствующих нижней и верхней калибровочным точкам:

$$d_+ = 300 \text{ мм,}$$

$$d^- = L - 200 \text{ мм,}$$

где L – длина волновода (расстояние от уплотнительной поверхности устройства крепления до нижней торцевой поверхности волновода).

Для уровнемеров с коаксиальным волноводом:

- найдите ближайшее отверстие в трубе волновода на расстоянии не менее чем 300 мм от уплотнительной поверхности устройства крепления. Определите с помощью ленты измерительной расстояние d_+ от уплотнительной поверхности устройства крепления до середины найденного отверстия;

- найдите ближайшее отверстие в трубе волновода на расстоянии не менее чем 200 мм от нижней торцевой поверхности волновода. Определите с помощью ленты измерительной расстояние d^- от уплотнительной поверхности устройства крепления до середины найденного отверстия.

б) Для осуществления настройки установите соединение с уровнемером в соответствии с Г.1. Отключите защиту от изменения параметров (блокировку) и перейдите на работу с уровнем доступа администратор в соответствии с Г.3.

в) Перейдите во вкладку «Калибровка» (см. рисунок Д.2).




Рисунок Д.2

Нажмите кнопку «Запустить» в зоне «Чтение переменных» вкладки «Калибровка» (см. рисунок Д.3). После этого программа «Настройка HART» будет опрашивать уровнемер по протоколу HART и выводить параметры в соответствующих строках зоны «Чтение переменных». При этом кнопка «Запустить» заменится кнопкой «Остановить».

Параметр	Значение	Единица
Уровень	0,4916	м
Расстояние до среды	0,5084	м
Выходной ток (4-20)	14,8699	мА
Процент от диапазона тока (4-20)	67,9370	%

Время обновления: -

Запустить

Рисунок Д.3

г) Для уровнемеров со стержневым или тросовым волноводом установите имитатор уровня в нижнюю калибровочную точку d_{-} . Для уровнемеров с коаксиальным волноводом установите штифт в отверстие волновода, расположенное на расстоянии d_{-} от уплотнительной поверхности устройства крепления. Дождитесь, когда показания уровнемера стабилизируются. В поле, расположенное справа от кнопки «Установить нижнюю калибровочную точку», введите значение d_{-} . Затем нажмите данную кнопку (см. рисунок Д.4).

Подстройка первичной переменной

Установить нижнюю калибровочную точку 0,3000 -

Установить верхнюю калибровочную точку 0,8000 -

Установить ноль

Сбросить подстройку

Рисунок Д.4

После выполнения установки в информационном поле программы, находящемся внизу окна программы, отобразится соответствующее сообщение. Для завершения установки необходимо убедиться, что измеренное значение расстояния до среды, отображаемое в зоне «Чтение переменных» в строке «Расстояние до среды», соответствует значению нижней калибровочной точки (см. рисунок Д.3).

д) Для стержневого и тросового варианта исполнения уровнемера установите имитатор уровня в верхнюю калибровочную точку d_{+} . Для уровнемеров с коаксиальным волноводом установите штифт в отверстие волновода, расположенное на расстоянии d_{+} от уплотнительной поверхности устройства крепления. Дождитесь, когда показания уровнемера стабилизируются. В поле, расположенное справа от кнопки «Установить верхнюю калибровочную точку», введите значение d_{+} . Затем нажмите данную кнопку (см. рисунок Д.5).




Рисунок Д.5

После выполнения установки в информационном поле программы, находящемся внизу окна программы, отобразится соответствующее сообщение. Для завершения установки необходимо убедиться, что измеренное значение расстояния до среды, отображаемое в зоне «Чтение переменных» в строке «Расстояние до среды», соответствует значению верхней калибровочной точки (см. рисунок Д.3).

е) В случаях, когда установка калибровочных точек была выполнена некорректно, можно вернуться к исходным заводским настройкам уровнемера. Для этого необходимо в зоне «Подстройка первичной переменной» вкладки «Калибровка» нажать кнопку «Сбросить подстройку» (см. рисунок Д.6).




Рисунок Д.6

ж) Для завершения работы нажмите в зоне «Чтение переменных» вкладки «Калибровка» кнопку «Остановить» (см. рисунок Д.7).




Рисунок Д.7

з) Для запрета дальнейших изменений параметров уровнемера перейдите на работу с уровнем доступа пользователь и, при необходимости, включите защиту от изменения параметров (блокировку) в соответствии с Г.3.

Д.5 Подстройка выходного токового сигнала осуществляется следующим образом:

а) Установите соединение с уровнемером в соответствии с Г.1. Отключите защиту от изменения параметров (блокировку) и перейдите на работу с уровнем

доступа администратор в соответствии с Г.3. Перейдите во вкладку «Калибровка» (см. рисунок Д.2). Нажмите кнопку «Запустить» в зоне «Чтение переменных» вкладки «Калибровка» (см. рисунок Д.3).

б) Для подстройки нижнего предельного значения выходного тока в зоне «Подстройка токовой петли» вкладки «Калибровка» в поле, расположенное справа от кнопки «Установить ток», введите значение «4», а затем нажмите данную кнопку (см. рисунок Д.8).

Установить ток	4	мА (уст.)
Подстроить 4 мА	3,9912	мА (изм.)
Подстроить 20 мА	19,9920	мА (изм.)
Выйти из режима фиксированного тока		

Рисунок Д.8

После этого уровнемер установит на выходе фиксированный ток, соответствующий 4 мА, а в информационном поле программы, находящемся внизу окна программы, отобразятся сообщения: «Установка фиксированного тока в петле...», «Ток в петле фиксирован».

в) Нажмите кнопку «Остановить». С помощью мультиметра *PV1* измерьте напряжение U_n и рассчитайте выходной ток уровнемера по формуле $I_n = 10U_n$. Введите полученное значение тока с точностью до четвёртого знака после запятой в поле, расположенное справа от кнопки «Подстроить 4 мА», затем нажмите данную кнопку (см. рисунок Д.9).

Установить ток	4	мА (уст.)
Подстроить 4 мА	3,9912	мА (изм.)
Подстроить 20 мА	19,9920	мА (изм.)
Выйти из режима фиксированного тока		

Рисунок Д.9

Нажмите кнопку «Запустить». Проконтролируйте появление в зоне «Чтение переменных» в строке «Выходной ток 4-20» введённого значения тока (см. рисунок Д.7).

г) Для подстройки верхнего предельного значения выходного тока в зоне «Подстройка токовой петли» вкладки «Калибровка» в поле, расположенное справа от кнопки «Установить ток», введите значение «20», а затем нажмите данную кнопку (см. рисунок Д.10).




Рисунок Д.10

д) Нажмите кнопку «Остановить». С помощью мультиметра *PV1* измерьте напряжение U_v и рассчитайте выходной ток уровнемера по формуле $I_v = 10U_v$. Введите полученное значение тока с точностью до четвёртого знака после запятой в поле, расположенное справа от кнопки «Подстроить 20 мА», затем нажмите данную кнопку (см. рисунок Д.11).




Рисунок Д.11

Нажмите кнопку «Запустить». Проконтролируйте появление в зоне «Чтение переменных» в строке «Выходной ток 4-20» введённого значения тока (см. рисунок Д.7).

е) Для проверки подстройки нижнего предельного значения выходного тока в зоне «Подстройка токовой петли» вкладки «Калибровка» в поле, расположенное справа от кнопки «Установить ток», введите значение «4», а затем нажмите данную кнопку (см. рисунок Д.8). Нажмите кнопку «Остановить». С помощью мультиметра *PV1* измерьте напряжение U_n и рассчитайте выходной ток уровнемера по формуле $I_n = 10U_n$. Значение тока должно быть $(4 \pm 0,0025)$ мА. В противном случае, повторите работы по перечислениям а) – д) данного пункта.

ж) Для проверки подстройки верхнего предельного значения выходного тока в «Подстройка токовой петли» вкладки «Калибровка» в поле, расположенное справа от кнопки «Установить ток», введите значение «20», а затем нажмите данную кнопку (см. рисунок Д.8). Нажмите кнопку «Остановить». С помощью мультиметра *PV1* измерьте напряжение U_n и рассчитайте выходной ток уровнемера по формуле $I_n = 10U_n$. Значение тока должно быть $(20 \pm 0,0025)$ мА. В противном случае, повторите работы по перечислениям а) – д) данного пункта.

з) Для завершения работы нажмите в зоне «Подстройка токовой петли» вкладки «Калибровка» кнопку «Выйти из режима фиксированного тока» (см. рисунок Д.12).

Подстройка токовой петли		
Установить ток	20,0000	мА (уст.)
Подстроить 4 мА	3,9912	мА (изм.)
Подстроить 20 мА	19,9920	мА (изм.)
Выйти из режима фиксированного тока		

Рисунок Д.12

и) Для запрета дальнейших изменений параметров уровнемера перейдите на работу с уровнем доступа пользователь и, при необходимости, включите защиту от изменения параметров (блокировку) в соответствии с Г.3.

Д.5 После проведения настройки необходимо произвести проверку погрешности измерений уровня в нормальных условиях в соответствии с методикой поверки.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(СПРАВОЧНОЕ)
КОМАНДЫ HART-ПРОТОКОЛА

Е.1 Взаимодействие с уровнем осуществляется в соответствии со спецификациями протокола HART (версия 6). Уровень поддерживает следующие команды HART-протокола:

- все универсальные: 0, 1, 2, 3, 6 – 9, 11 – 22;
- распространенные: 33, 35 – 38, 40, 45, 46, 79, 82, 83.

Примечание – Ознакомиться со спецификациями HART-протокола можно на сайте <http://www.hartcomm.org>.

Е.2 В систему команд добавлены команды 182 – 187. Описание данных команд приведено в таблице Е.1. Номера команд приведены в столбце с обозначением (#).

Таблица Е.1

#	Функция	Формат сообщения			
		Байт	Тип	Значение	Описание
182	Конфигурирование устройства	Данные в запросе			
		0	u-8	–	код команды калибровки
		1	enum	–	не имеет значения
		2	enum	–	код единиц измерения переменной для калибровки
		3 – 6	float	–	значение переменной
		Данные в ответе			
		0	u-8	–	код команды калибровки
		1	enum	–	код в запросе
		2	enum	–	код единиц измерения переменной для калибровки
		3 – 6	float	–	значение переменной
		Коды ошибок			
		Код	Описание		
		5	неверное количество принятых байт		
		7	включена защита от записи		
		32	выполнение команды		
		65	чтение энергонезависимой памяти не выполнено		
		66	очистка энергонезависимой памяти не выполнена		
		67	запись рабочего профиля в энергонезависимую память не выполнена		
		68	запись пользовательского профиля в энергонезависимую память не выполнена		
		69	запись заводского профиля в энергонезависимую память не выполнена		
		70	запись параметра в энергонезависимую память не выполнена		
		71	запись контрольной суммы в энергонезависимую память не выполнена		
		72	положительный коэффициент подстройки частоты		
73	код ЦАП варикапа вне диапазона				
74	автоподстройка порога не выполнена				

Продолжение таблицы Е.1

#	Функция	Формат сообщения			
		Байт	Тип	Значение	Описание
183	Считать калибровочную таблицу	Данные в запросе			
		Байт	Тип	Значение	Описание
		0	u-8	0, 1	параметр
		1, –	u-8	–	индекс точки в таблице (параметр = 0)
		Данные в ответе			
		Байт	Тип	Значение	Описание
		0	u-8	–	индекс точки в таблице (параметр = 0)
		1 – 4	float	–	значение расстояния до среды (параметр = 0)
		5 – 8	float	–	значение приведённой разности индексов (параметр = 0)
		9 – 12	float	–	значение разности частот (параметр = 0)
		13 – 14	u-16	–	значение максимума импульса отражения от среды (параметр = 0)
		15 – 16	u-16	–	среднее значение сигнала (параметр = 0)
		0 – 3	u-32	–	число калибровочных точек (параметр = 1)
		Коды ошибок			
		Код	Описание		
		5	неверное количество принятых байт		
		16	доступ ограничен		
21	индекс калибровочной точки вне диапазона				

Продолжение таблицы Е.1

#	Функция	Формат сообщения			
		Байт	Тип	Значение	Описание
184	Записать калибровочную таблицу	Данные в запросе			
		Байт	Тип	Значение	Описание
		0	u-8	0, 1	параметр
		1	u-8	–	индекс точки в таблице (параметр = 0)
		2 – 5	float	–	значение расстояния до среды (параметр = 0)
		6 – 9	float	–	значение приведённой разности индексов (параметр = 0)
		10 – 13	float	–	значение разности частот (параметр = 0)
		14 – 15	u-16	–	значение максимума импульса отражения от среды (параметр = 0)
		16 – 17	u-16	–	среднее значение сигнала (параметр = 0)
		1 – 4	u-32	–	число калибровочных точек (параметр = 1)
		5	u-8	–	день калибровки (параметр = 1)
		6	u-8	–	месяц калибровки (параметр = 1)
		7	u-8	–	год калибровки (параметр = 1)
		Данные в ответе			
		Байт	Тип	Значение	Описание
		0	u-8	–	индекс точки в таблице (параметр = 0)
		0 – 3	u-32	–	число калибровочных точек (параметр = 1)
		Коды ошибок			
		Код	Описание		
		5	неверное количество принятых байт		
		7	включена защита от записи		
		16	доступ ограничен		
		21	индекс калибровочной точки вне диапазона		

Продолжение таблицы Е.1

#	Функция	Формат сообщения					
		Байт	Тип	Значение	Описание		
185	Считать таблицу порогов	Данные в запросе					
		0	u-8	0, 1	параметр		
		1, –	u-8	–	индекс точки в таблице (параметр = 0)		
		Данные в ответе					
		0	u-8	–	индекс точки в таблице (параметр = 0)		
		1 – 4	float	–	пороговое значение относительно максимума (параметр = 0)		
		5 – 8	float	–	значение приведённой разности индексов (параметр = 0)		
		0 – 3	u-32	–	число калибровочных точек (параметр = 1)		
		Коды ошибок					
		5	неверное количество принятых байт				
		16	доступ ограничен				
		21	индекс калибровочной точки вне диапазона				
		186	Записать таблицу порогов	Данные в запросе			
				0	u-8	0, 1	параметр
1	u-8			–	индекс точки в таблице (параметр = 0)		
2 – 5	float			–	пороговое значение относительно максимума (параметр = 0)		
6 – 9	float			–	значение приведённой разности индексов (параметр = 0)		
1 – 4	u-32			–	число калибровочных точек (параметр = 1)		
Данные в ответе							
0	u-8			–	индекс точки в таблице (параметр = 0)		
0 – 3	u-32			–	число калибровочных точек (параметр = 1)		
Коды ошибок							
5	неверное количество принятых байт						
7	включена защита от записи						
16	доступ ограничен						
21	индекс калибровочной точки вне диапазона						

Продолжение таблицы Е.1

#	Функция	Формат сообщения			
187	Считать сигнал	Данные в запросе			
		Байт	Тип	Значение	Описание
		0	u-8	0-4*	параметр
		1	u-8	-	код переменной 0 (параметр = 2)
		2	u-8	-	код переменной 1 (параметр = 2)
	
		N	u-8	-	код переменной N (параметр = 2)
		1 - 2	u-16	-	номер выборки (параметр = 3)
		3	u-8	-	количество выборок (параметр = 3)
		Данные в ответе			
		Байт	Тип	Значение	Описание
		0	u-8	-	код переменной 0 (параметр = 2)
		1 - 4	float	-	значение переменной 0 (параметр = 2)
		5	u-8	-	код переменной 1 (параметр = 2)
		6 - 9	float	-	значение переменной 1 (параметр = 2)
	
		N * 5	u-8	-	код переменной N (параметр = 2)
		(N * 5 + 1) - (N * 5 + 4)	float	-	значение переменной 1 (параметр = 2)
		0 - 1	u-16	-	значение выборки 0 (параметр = 3)
		2 - 3	u-16	-	значение выборки 1 (параметр = 3)
	
		(K * 2) - (K * 2 + 1)	u-16	-	значение выборки K*** (параметр = 3)
		Коды ошибок			
		Код	Описание		
		3	значение переданного параметра слишком мало		
		4	значение переданного параметра слишком велико		
		5	неверное количество принятых байт		
7	включена защита от записи				
10	параметра с таким кодом не существует				
16	доступ ограничен				
<p>* Для получения корректных результатов необходимо соблюдать последовательность выдачи команд с определённым параметром (0 -> 1 -> 2 -> 3). После каждого запроса необходимо дождаться корректного ответа (Response Code = 0) прежде чем переходить к следующему.</p> <p>** Nmax = 12</p> <p>*** K = (количество выборок из запроса) - 1</p>					

Описание типов данных в командах 182 – 187 приведено таблице Е.2.

Таблица Е.2

Обозначение типа	Описание типа
и-8, и-16, и-24 и т.д.	целый беззнаковый, указанной разрядности
float	формат с плавающей запятой (4 байта в формате IEEE 754)
enum	перечисление

Посредством команды 182 вызываются команды калибровки. Назначение данных команд – выполнение специфических операций настройки уровнемера, а также обеспечение парольной защиты от изменения метрологических характеристик.

Описание команд калибровки для команды 182 приведено в таблице Е.3.

Таблица Е.3

Код	Описание команды калибровки
2	Сохранение пользовательского сигнала помех
4	Выключение пользовательского сигнала помех
5	Автоподстройка порога
6	Автозаполнение порога
7	Подстройка первичной переменной в нижней контрольной калибровочной точке d_{-} (аналог команды 82)
8	Подстройка первичной переменной в верхней контрольной калибровочной точке d_{+} (аналог команды 82)
10	Включение пользовательского сигнала помех
11	Сброс подстройки первичной переменной (аналог команды 83)
200	Выход из режима эмуляции
201	Вход в режим эмуляции
222	Восстановление пользовательского профиля с настройками
223	Сохранение пользовательского профиля с настройками
224	Восстановление заводского профиля с настройками
230	Переход на уровень пользователя
231	Переход на уровень администратора

Статусы устройства, возвращаемые в поле «Device Status», приведены в таблице Е.4.

Таблица Е.4

Значение	Описание
0x80	Неисправность устройства. Устройство обнаружило аппаратную ошибку или сбой.
0x40	Конфигурация изменена. Была выполнена команда изменения или записи параметра устройства.
0x20	Холодный старт. Произошел сбой по питанию или сброс устройства.
0x08	Фиксированный ток в петле. Ток в петле зафиксирован на требуемом значении и не отражает изменение первичной переменной.
0x04	Насыщение токовой петли. Значение тока в петле достигло своего верхнего (или нижнего) предела и не может больше увеличиться (или уменьшиться).

Е.3 Описание параметров уровнемера приведено в таблице Е.5.

Таблица Е.5

Обозначение	Описание параметра	Код параметра
VID	Изготовитель устройства	0x81
PID	Тип устройства	0x82
SN	Заводской номер устройства	0x83
PREANSW	Число преумбул в ответе	0x84
Ia	Аварийный ток, мА	0x86
dt	Постоянная времени демпфирования (с)	0xA1
dt ⁻	Подстройка верхнего предела, м	0x8A
dt ₋	Подстройка нижнего предела, м	0x8B
H20	Верхний предел измерений, соответствующий 20 мА, м	0x8C
H4	Нижний предел измерений, соответствующий 4 мА, м	0x8D
SHORTADR	Короткий адрес	0x8E
MODELOOP	Режим токовой петли	0x8F
ERR	Флаги ошибок	0x91
d ⁻	Верхняя калибровочная точка, м	0xA8
d ₋	Нижняя калибровочная точка, м	0xA7
PASSWD1	Пароль администратора	0xF5
h	Уровень	0x01
d	Расстояние до среды	0x08
I	Выходной ток	0x02
PERCENT	Процент от диапазона тока (4-20)	0x03

Продолжение таблицы Е.5

Обозначение	Описание параметра	Код параметра
tc	Температура	0x04
ln1max	Индекс максимального значения заводского сигнала помех	0xD3
	Наличие пользовательского сигнала помех	0xD4
ADC2ппmean	Среднее значение пользовательского сигнала помех	0xD5
Vпп1max	Максимальное значение пользовательского сигнала помех	0xD6
lnп1max	Индекс максимального значения пользовательского сигнала помех	0xD7
ln3max	Индекс положения отражённого от конца волновода импульса	0xDB
Lзп	Длина волновода, рассчитанная по заводскому сигналу помех	0xDC
d0	Базовая высота установки уровнемера	0xA2
Lu	Пользовательская длина волновода	0xA3
ldu	Пользовательская верхняя мёртвая зона (ближе к корпусу)	0xA4
Thu	Пользовательское пороговое значение относительно максимума	0xA5
ke	Уровень отражения от конца волновода	0xA6
	Режим поиска отражённого импульса	0xAC
lnr	Индекс совмещённого сигнала помех	0xEF
lзr	Индекс границы сигналов помех	0xFE
K_ADD	Смещение нуля токовой петли	0xAA
K_MUL	Коэффициент усиления токовой петли	0xAD
Th	Заводское пороговое значение относительно максимума	0xE2
lm	Длина линии от волновода до измерительных цепей	0xE3
L	Заводская длина волновода	0xE4
	Тип волновода	0xE8
ld	Заводская верхняя мёртвая зона	0xE5
	Номер версии ПО	0xF2
	Цифровой идентификатор ПО	0xF3
	Счётчик изменений конфигурации	0x53

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: sne@nt-rt.ru || сайт: <https://sens.nt-rt.ru/>